

คู่มือการใช้เครื่อง A200

1. คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย

การใช้สินค้าที่ถูกต้องวิธี

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ไม่มีจุดประสงค์สำหรับใช้ในบ้านตามที่รายละเอียดและคำแนะนำระบุในคู่มือนี้ โปรดอ่านคำแนะนำต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและเก็บรักษาให้ดี

สิ่งสำคัญ

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ไม่มีจุดประสงค์สำหรับใช้กับบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย, ความรู้สึกนึกคิดและสภาพจิตใจที่ถดถอยหรือขาดประสบการณ์และความรู้ นอกจากนี้พวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องจากบุคคลซึ่งรับผิดชอบในความปลอดภัยของพวกเขา

สิ่งที่พึงระวัง

อ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนการใช้อุปกรณ์

การใช้อุปกรณ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับคำแนะนำ จะถือว่าไม่อยู่ในการรับประกันสินค้าแต่อย่างใด

การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบไฟฟ้าจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายเรื่องพลังงาน

ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ ให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าสายหลักคือชนิดเดียวกับที่ระบุในป้ายข้อมูลของ

อุปกรณ์นั้นๆ อีกทั้งได้รับเสียบได้ต่อลงสายดิน

ก่อนถอดปลั๊ก ให้ปิดสวิทช์ (16) ที่อยู่ด้านหลังเครื่องก่อนเสมอ ให้ปิดเครื่องได้เมื่อบูมเปิด/ปิด (3)

ได้ตั้งให้ปิดอยู่ (บูม stand-by)

ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟโดยไม่จับที่เบ้าเสียบตัวเมีย ให้จับที่เต้าเสียบด้วยเพื่อเบ้าเสียบตัวเมีย จะได้ไม่เสียหาย

ห้ามบิดสายไฟ, ดึงให้ตึง หรือ โคนของมีคมและพื้นผิวที่ร้อน

ห้ามใช้เครื่อง ถ้าหากสายไฟหรือชิ้นส่วนสำคัญอื่นใดได้รับความเสียหาย

ห้ามใช้สายไฟฟ้าแบบกระปุกที่ยืดออกซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิต อันจะทำให้เกิด

ความเสียหายหรือไฟไหม้

หากจำเป็นต้องเปลี่ยน power supply cable ให้ติดต่อบริษัทตัวแทนเพราะจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้ห้องน้ำ, ฝักบัว หรือ ถังน้ำ

ห้ามจุ่มอุปกรณ์, สายไฟหรือปลั๊กลงในน้ำหรือของเหลวอื่นใด

ให้ใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามสำหรับอันตรายจากการระเบิด

ห้ามใช้สารมีพิษใด ๆ กับเครื่องกาแฟ

ห้ามวางอุปกรณ์ที่กำลังร้อนไว้บนพื้นผิววัตถุใดๆ ที่ไวต่อความร้อน

ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์เปียกฝน, ตากลม หรือจุ่มลงน้ำ

ห้ามวางอุปกรณ์ใกล้กับเตาไฟฟ้า, หรือชนิดอื่นใดที่เป็นแหล่งของความร้อน

ห้ามเปิดอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด

ไม่อนุญาตให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์

ห้ามกดปุ่มด้วยความรุนแรงหรือวัตถุอื่นใดจุ่มปุ่ม เช่น ปากกา

ให้ตั้งอุปกรณ์ไว้บนพื้นผิวตามแนวนอน, ปลอดภัยและมั่นคงเท่านั้นซึ่งทำให้น้ำไม่ไหลซึม

ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดตกลงโดยอุบัติเหตุ, จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการตรวจเช็คจากศูนย์บริการ

เนื่องจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในอาจจะได้รับความเสียหายได้

ในกรณีที่เครื่องหยุดการทำงานหรือทำหน้าที่ได้ไม่ดี ให้ปิดสวิทช์อุปกรณ์และอย่าพยายามเคลื่อนย้าย

แต่ให้โทรแจ้งบริษัทตัวแทนจำหน่ายทันที

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย, ให้ใช้อะไหล่แท้และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายเท่านั้น

ห้ามใช้สิ่งใดล้างคราบตะกรัน ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จำหน่าย

ตรวจสอบทุกครั้งก่อนว่ามีน้ำในถังเพียงพอหรือไม่ก่อนที่จะเปิดเครื่อง, ห้ามใช้นม หรือของเหลวอื่นใด

ห้ามล้างอุปกรณ์เครื่องกาแฟกับน้ำยาล้างจาน

ห้ามสัมผัสโดยตรงกับแทงไอน้ำด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนที่จะล้างหัวฉีดน้ำร้อน

ไม่ให้เอามือวางไว้ที่ตำแหน่งแทงไอน้ำ **อันตรายจากการไหม้!**

ห้ามชี้แทงไอน้ำไปทางคน, สัตว์ หรือ เศษขยะ **อันตรายจากการไหม้!**

ห้ามใช้เมล็ดที่ผ่านกระบวนการเติมสิ่งอื่นใดเพิ่มไป เช่นน้ำตาล หรือสารที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน

เครื่องใช้ชนิดนี้ถูกผลิตมาตามกฎ กติกาของการใช้ซ้ำ ๆ

ให้เก็บกล่องบรรจุเครื่องไว้เพื่อถนอมเครื่องและใช้ในการขนส่งครั้งต่อไป

ให้ใช้อะไหล่แท้เท่านั้น

บริษัทจะปฏิเสธภาระหนี้สินจากความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่มาจากการใช้เครื่องซึ่งไม่สอดคล้องกับ
คำแนะนำที่มีอยู่ในคู่มือ

สิ่งสำคัญ

การกดปุ่มเปิด/ปิด (16) ขณะที่เครื่องกำลังอยู่ในกระบวนการอาจจะทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
สินค้าทุกชิ้นผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนออกจากบริษัท

อุปกรณ์นี้ได้ออกแบบให้คล้ายกับ EC-directives ดังต่อไปนี้

72/23/EWG from 19.02.1973

93/68/EWG

89/336/EWG from 03.05.1989

92/31/EWG

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนแรงดัน: 220-240 VAC

กำลังกระแสไฟฟ้า: 1,400 Watt

2 การเริ่มต้นการทำงาน

2.1 การเตรียมเครื่องกาแฟ

ยกเครื่องกาแฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากกล่องด้วยความระมัดระวัง

ข้อควรจดจำ: ควรเก็บกล่องไว้สำหรับการขนส่งในภายหลัง

ดึงถังเก็บน้ำออก (1) เพื่อชำระล้างด้วยน้ำสะอาด

เติมน้ำในถังน้ำไม่เกินขีด Max แล้วใส่กลับที่เดิมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง แล้วจึงปิดฝาเครื่อง

ข้อควรจดจำ: ห้ามใช้ของเหลวอื่นใดเด็ดขาด

เปิดฝาช่องใส่เมล็ดกาแฟ (14) เติมเมล็ดกาแฟแล้วปิดฝา

ข้อควรจดจำ: ห้ามใช้เมล็ดกาแฟที่ผ่านการผสมน้ำตาลหรือมีการเพิ่มสิ่งอื่นๆ เข้าไประหว่างหรือหลังการคั่วเพราะจะทำให้ตัวบดกาแฟเสียหายได้ ราคาซ่อมซึ่งเกิดจากความเสียหายเหล่านี้จะ **ไม่**ได้รับความคุ้มครองการประกันสินค้าแต่อย่างใด

ลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน (8) จะต้องปรับมาที่ 0

การเติมเต็มระบบ : เมื่อใช้เครื่องในครั้งแรกนั้น ท่อน้ำภายในระบบเครื่องอาจจะยังไม่มีน้ำ

เติมเต็มเพียงพอ ดังนั้นเครื่องจะมีสัญลักษณ์ "E" ให้วางถ้วยกาแฟที่ได้หัวฉีด (9) แล้วเปิดน้ำร้อน

โดยใช้ลูกบิดทำน้ำร้อน/ไอน้ำ (8) จนกว่าน้ำจะหยุดไหลหรือไม่มีละอองหรือไม่มีลมเป่าออกมา

ข้อควรจดจำ: ขั้นตอนนี้อาจจะต้องทำทุกครั้งที่ถังน้ำ (1) หมดหรือมีอากาศเข้าไปในระบบ

2.2 การใช้เครื่องกาแฟในครั้งแรก

ข้อควรจดจำ: เมื่อใช้งานในครั้งแรกหรืออุปกรณ์ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน กาแฟถ้วยแรก อาจจะมีกลิ่นไม่หอมเท่าที่ควรจะเป็น

1 ดึงสายไฟจากช่องเก็บสายไฟ (17) และเสียบปลั๊กที่เสียบที่เหมาะสม

2 กดปุ่มเปิดเครื่อง (16) จากนั้นปุ่มเปิด/ปิด (3) จะสว่างขึ้น

3 กดปุ่มเปิด/ปิด (3) และค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที ที่หน้าจอจะขึ้นสัญลักษณ์รูปเมล็ดกาแฟและปุ่มเปิด/ปิด (3) จะมีแสงสว่าง แล้วระบบก็เริ่มทำความร้อน

4 เมื่อเครื่องกำลังทำความร้อน ปุ่มไอน้ำ (7) จะสว่างขึ้น

5 วางถ้วยกาแฟใต้ช่องระบายน้ำที่ปรับระดับความสูงของถ้วย (10) และกดปุ่มไอน้ำ (7) เพื่อรินน้ำในระบบออก ในตำแหน่งนี้เองปุ่มเปิด/ปิด (3) ก็จะสว่างขึ้น ปุ่มเมล็ดกาแฟก็จะสว่างขึ้น (D) และปุ่มไอน้ำ (7) ก็จะสว่างขึ้นเช่นเดียวกัน

6 ทันทีที่กระบวนการรินน้ำออกสิ้นสุดลง เครื่องก็จะทำความร้อนต่อไป ปุ่มเปิด/ปิด (3) จะมีแสงสว่างและสัญลักษณ์เมล็ดกาแฟจะมีแสงสว่างขึ้นที่หน้าจอ (6)

7 ปุ่มทั้ง 4 ปุ่ม (3, 4, 5, 7) จะสว่างขึ้น

8 เครื่องพร้อมสำหรับใช้งาน

คำแนะนำ: ควรวางถาดรองที่ช่องระบาย (10) เพื่อรองน้ำ

ข้อควรจดจำ: เมื่อเครื่องได้ถูกขนส่งมาถึงเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะทำกาแฟถ้วยแรก เราแนะนำให้ตั้งโปรแกรมหลักเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน โดยเริ่มจากการปฏิบัติตามรายละเอียด 4 ขั้นตอนภายใต้หัวข้อ "4 Programming" เพื่อปรับไส้กรองและความกระด้างของน้ำ

2.3 การตั้งการบด

สิ่งสำคัญ: การบดสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อเครื่องบดกาแฟเปิดอยู่เท่านั้น ตัวบดเมล็ดกาแฟสามารถที่จะปรับให้เหมาะสำหรับการคั่วกาแฟ เราแนะนำให้ปรับในระดับปานกลางดังนี้

สำหรับการทำงานของการบดกาแฟ ให้ปรับลูกบิด (15) ไปตำแหน่งที่ต้องการสำหรับจุดที่เล็กกว่าก็จะมีผลความละเอียดของเมล็ดกาแฟมากกว่า

สิ่งที่ต้องจดจำก็คือ:

กาแฟคั่วรสชาติไม่เข้มจะต้องการการบดละเอียด

กาแฟคั่วรสชาติเข้มจะต้องการการบดหยาบ

ให้เลือกปรับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ

3. การเตรียม

3.1 การเลือกปริมาณน้ำ

คุณสามารถปรับระดับน้ำในถ้วยกาแฟของคุณได้ โดยใช้ลูกบิดปรับระดับน้ำ (2)

หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดปริมาณน้ำ - ด้วยเล็กกดปุ่มซ้าย

หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ - ด้วยใหญ่กดปุ่มขวา

คำแนะนำ: เพื่อปรับระดับน้ำให้พอดีกับรสชาติและขนาดถ้วยกาแฟ ให้ปฏิบัติตามเมื่อชงกาแฟถ้วยแรก

1 ตั้งลูกบิดปรับระดับน้ำ (2) ตามตำแหน่งดังนี้

ทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายสำหรับกาแฟเอสเปรสโซ่

ตามเข็มนาฬิกาไปทางขวาสำหรับถ้วยที่ใหญ่กว่า

2 กดปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4) และค้างไว้ หรือเลือกกาแฟ 2 ถ้วย (5) จนกว่าจะได้รับความเข้มข้นที่ต้องการปรากฏที่หน้าจอ (6) และเครื่องก็จะเริ่มทำกาแฟตามต้องการ

3 ก่อนที่คุณจะได้ปริมาณกาแฟตามที่ต้องการ ให้หมุนลูกบิดปรับระดับน้ำ (2) ทวนเข็มนาฬิกาอย่างช้า ๆ ไปทางซ้ายจนกว่าเครื่องจะหยุดจ่ายกาแฟ

4 ให้สังเกตตำแหน่งที่แสดงบนลูกบิดปรับระดับปริมาณน้ำ (2)

3.2 การเลือกความเข้มข้นของกาแฟ

1 ทันทีที่เครื่องพร้อมที่จะทำงาน ค่าความเข้มข้นมาตรฐานจากโรงงาน (2 เม็ด) จะแสดงที่หน้าจอสัญลักษณ์ (6) และสามารถปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของกาแฟเป็น 3 ระดับ ตามที่จะถูกแสดงที่หน้าจอสัญลักษณ์ (6) ดังนี้

(สัญลักษณ์ A : 1 เม็ด) = กาแฟบดประมาณ 7 กรัม (คอฟฟี่ ลาเต้, คาปูชิโน)

(สัญลักษณ์ B : 2 เม็ด) = กาแฟบดประมาณ 9 กรัม (กาแฟ ครีม)

(สัญลักษณ์ C : 3 เม็ด) = กาแฟบด 11 กรัม (เอสเปรสโซ่, กาแฟดำ)

2 ความเข้มข้นอาจจะถูกปรับเปลี่ยนได้โดยการกดเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4) และค้างไว้ หรือ เลือกกดปุ่มกาแฟ 2 ถ้วย (5) จนกว่าจะปรากฏความเข้มข้นที่ต้องการขึ้นที่หน้าจอ (6)

3 **คำเตือน :** ทันทีที่ปล่อยปุ่มนี้ การชงกาแฟก็จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

3.3 การชงกาแฟหนึ่งแก้ว

วางแก้วกาแฟใต้ช่องจ่ายกาแฟ (10) ความสูงของช่องจ่ายกาแฟ (10) อาจจะต้องปรับให้ตรงเพื่อเหมาะสมกับความสูงของแก้ว

- 1 ตั้งระดับน้ำตามต้องการ (ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 3.1)
- 2 กดเลือกกาแฟ 1 แก้ว (4) และค้างไว้จนกว่าความเข้มข้นที่ต้องการจะปรากฏที่หน้าจอ (6) แล้วจึงปล่อยการกดปุ่ม
- 3 ในตำแหน่งนี้เครื่องจะเริ่มกระบวนการชง
- 4 ในกระบวนการนี้อาจจะถูกขัดจังหวะได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่มเลือกกาแฟ 1 แก้ว (4) หรือเลือกกาแฟ 2 แก้ว (5)

สิ่งสำคัญ: หากชงกาแฟครั้งแรกช่องการบดกาแฟยังคงว่างเปล่า หลังจากการบดครั้งแรก แสงไฟจะแสดงว่า “Out of coffee bean” สัญลักษณ์ (D) จะมีแสงสว่างขึ้นที่หน้าจอ (6) และเครื่องอาจจะไม่ทำกาแฟ ถ้าหากปัญหานี้เกิดขึ้น ให้กดเลือกกาแฟ 1 แก้ว (4) อีกครั้งเพื่อทำซ้ำขั้นตอนเดิม

3.4 การชงกาแฟสองแก้ว

การบด 2 แก้วจะทำงานอัตโนมัติเพื่อชงกาแฟ 2 แก้ว

- 1 วางแก้วคู่กันใต้ช่องจ่ายกาแฟ (10)
- 2 ตั้งระดับน้ำตามต้องการสำหรับ 1 แก้ว
- 3 เลือกกดปุ่มกาแฟ 2 แก้ว (5) แล้วค้างไว้จนกว่าได้ความเข้มข้นที่ต้องการแสดงที่หน้าจอ (6) แล้วจึงปล่อยการกดปุ่ม
- 4 ในตำแหน่งนี้เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการชงและทำกาแฟ 2 แก้วโดยอัตโนมัติ
- 5 ในกระบวนการนี้อาจจะถูกขัดจังหวะได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่มเลือกกาแฟ 1 แก้ว (4) หรือเลือกกาแฟ 2 แก้ว (5)

ข้อควรจดจำ: ถ้าน้ำหรือเมล็ดกาแฟในเครื่องจะหมดระหว่างการทำกาแฟ 2 แก้ว สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นและกาแฟแก้วที่ 2 จะไม่ทำงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำคือเติมเมล็ดกาแฟแล้วกดปุ่มกาแฟ 1 แก้ว (5) เพื่อทำกาแฟแก้วที่ 2 ต่อไป

3.5 การชงกาแฟแก้วบด

- 1 เริ่มจากการหมุนลูกบิดควบคุมระดับน้ำ (2) ไปยังระดับที่ต้องการสำหรับ 1 ถ้วย
- 2 เปิดฝาสำหรับกาแฟแก้วบด (13)
- 3 เติมกาแฟแก้วบดในระดับ 1 ซ้อนดวง (19) แล้วปิดฝา (13) สัญลักษณ์ (F) จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ (6)
- 4 วางแก้วรองไว้ที่ช่องจ่ายกาแฟ (10) และกดปุ่มสำหรับ 1 ถ้วย (4)
- 5 ในตำแหน่งนี้เครื่องจะเริ่มกระบวนการชง

ข้อควรจดจำ: ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะชงวิธีนี้ แต่บังเอิญไปเปิดช่องกาแฟแก้วบดให้ปฏิบัติดังนี้ ห้ามกดปุ่มกาแฟใด ๆ เพราะเครื่องจะทำการล้างโดยอัตโนมัติและน้ำจะไหลมาทางช่องระบายน้ำ (10) ประมาณ 1 นาทีหลังจากปิดฝาและจะพร้อมที่จะใช้งานอีกครั้ง

สิ่งสำคัญ: ช่องเติมกาแฟถ้วยนี้ (13) ไม่ใช่ช่องสำหรับเก็บกาแฟ เพราะฉะนั้นห้ามเติมเกินมากกว่า
หนึ่งส่วนของหนึ่งผู้บริโภคและใช้เฉพาะกาแฟถ้วยสด ๆ หรือกาแฟห่อสุญญากาศเท่านั้น ไม่ใช่กาแฟ
สำเร็จรูป หากจะทำกาแฟสำเร็จรูปให้ใช้น้ำร้อนจากหัวฉีดน้ำร้อน (9) เท่านั้น (ดังได้กล่าวไว้ในข้อ 3.6)

3.6 การต้มน้ำร้อน

- 1 วางถ้วยใต้หัวฉีดน้ำร้อน (9)
- 2 หมุนลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน (8) ตามเข็มนาฬิกาไปทางขวา
- 3 เติมน้ำในปริมาณที่ต้องการและตั้งลูกบิด (8) ทวนเข็มนาฬิกาไปที่เลข 0 อีกครั้ง

สิ่งสำคัญ: **อันตรายจากน้ำร้อนลวก!** น้ำร้อนอาจจะกระเด็นทำให้ลวกได้ ถ้าหากหัวฉีด (9) มีอุณหภูมิ
สูงขณะใช้งาน ควรจะทิ้งไว้ให้เย็นลงสักพักก่อนที่จะสัมผัสเครื่อง

3.7 การทำไอน้ำและตีโฟมนม

- 1 กดปุ่มเตรียมทำไอน้ำ (7)
- 2 ปุ่มเปิด/ปิด (3) จะสว่างขึ้น และปุ่มทำไอน้ำ (7) จะสว่างขึ้นเช่นกัน
- 3 เมื่ออุณหภูมิความร้อนได้ที่ ปุ่มไอน้ำ (7) จะสว่างขึ้น
- 4 ปรับหัวฉีด (9) ในถ้วยนมที่จะทำโฟมและเป่าให้ร้อน
- 5 หมุนลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน (8) ตามเข็มนาฬิกาไปทางขวา

สิ่งสำคัญ: จะมีน้ำไหลออกมาก่อนเล็กน้อยก่อนที่ไอน้ำจะออก

- 6 ระหว่างกระบวนการทำไอน้ำ ปุ่มไอน้ำ (7) จะสว่างขึ้น
- 7 หลังจากสิ้นสุดขั้นตอน หมุนลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน (8) ทวนเข็มนาฬิกากลับไป "0" เพื่อให้
ไอน้ำหยุดไหล
- 8 กดปุ่มเตรียมทำไอน้ำ (7) เพื่อกลับไปที่การทำงานปกติของเครื่อง

ข้อควรจดจำ: ไอน้ำจะพุ่งออกมาประมาณ 3 นาที หลังจากนั้นจะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ
เพื่อทำต่อให้หมุนลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน (8) กลับไปที่ "0" และหมุนขวาตามเข็มนาฬิกา

เพื่อทำโฟมนม หลอดโลหะ (9) จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด

เศษคก้างที่แห้งแล้วจะสะสมอยู่ที่หัวฉีด (9) หลังจากการทำโฟมนมซึ่งเป็นการยากที่จะเอาออก
ให้ล้างทันทีที่ความร้อนลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการทำให้เข้ากระบวนการเป่าน้ำร้อน

ระวัง: **อันตรายจากไอน้ำลวก: ไอน้ำมีความร้อนมาก!** ให้ระวังเมื่อจับที่หัวฉีด (9)

ให้จับหัวฉีดส่วนที่เป็นพลาสติกสีดำเท่านั้น!

4 การตั้งโปรแกรม

ใช้ปุ่มต่อไปนี้สำหรับการตั้งโปรแกรม

ปุ่มเปิด/ปิด (Stand-by) (3)

เลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4)

เลือกกาแฟ 2 ถ้วย (5)

ปุ่มทำไอน้ำ (7)

4.1 ใ้กรอง (ทางเลือก)

การใช้ใ้กรองหรือการใช้น้ำกรอง

ใ้กรองน้ำชนิดพิเศษ (21) สำหรับถังเก็บน้ำสามารถสั่งทำได้ ถ้าหากมีการใช้ใ้กรองอย่างถูกวิธีก็ไม่ต้องล้างคราบตะกอนบ่อย ๆ และทันทีที่ใ้กรองแล้วให้ปรับความกระด้างของน้ำไปที่ระดับ 1 (ดูหัวข้อ 4.2)

การใช้ใ้กรอง (ทางเลือก)

- 1 เทน้ำในถังทิ้งให้หมด (1)
- 2 ตั้งวันที่ที่เปลี่ยนตรงตัวน้ล้หมุมซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าใ้กรอง (21)
- 3 ชั้นน้ล้ใ้กรอง (21) ด้วยเครื่องมือประกอบใ้กรอง (20) เข้ากับส่วนที่เกี่ยวข้องภายในถังน้ำ (1)
- 4 เติมน้ำสะอาดลงในถังน้ำ (1) และใ้ถังน้ำเข้าเครื่องตั้งเดิม
- 5 วางถาดรองด้วยขนาดที่เหมาะสม (ไม่เล็กเกินไป) ใ้หัวน้ล้ร้อน (9) แล้วหมุนลูกบิดน้ำร้อน (8) ตามเข็มนาฬิกาไปทางขวา ระบบจะเริ่มกระบวนการรินน้ำทิ้ง
- 6 รอจนกระทั่งน้ำหยุดไหลจากหัวน้ล้ (9) และให้ปรับลูกบิด (8) ทวนเข็มนาฬิกาไปที่ "0"
- 7 ระบบจะเริ่มทำความร้อนอีกครั้งและพร้อมที่จะใช้งาน

สิ่งสำคัญ: ใ้กรองจะเริ่มหมดประสิทธิภาพการทำงานหลังจากการทำงานประมาณ 50 ลิตร ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในหมวด "5.2 การเปลี่ยนใ้กรอง"

สิ่งสำคัญ: ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องมากนัก ก็จะต้องเปลี่ยนใ้กรองหลังจากใช้งานมาแล้วอย่างมาก 2 เดือน ถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณปรากฏในจอแสดงอาการ เพื่อเตือนความจำควรจะบันทึกวันที่ที่เปลี่ยนไว้ที่วงล้อด้านบนของใ้กรอง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดตะกอนขึ้นควรจะทำการล้างเครื่องในโปรแกรม "lime scale removal" อย่างน้อยปีละครั้งถึงแม้ว่าจะใช้ใ้กรองก็ตาม

การไม่ใช้ใ้กรอง

สิ่งสำคัญ: ถ้าหากไม่ต้องการใช้ใ้กรองอีกต่อไป อย่าลืมตั้งความกระด้างของน้ำให้ถูกต้อง หน้าที่การทำงานเหล่านี้จะต้องตั้งโปรแกรมใ้กรองอีกครั้งเป็น "Off" (Standby)

รายการที่ต้องตั้งโปรแกรมมีดังนี้

ความกระด้างของน้ำ

อุณหภูมิ

ระยะเวลา standby

4.2 ความกระด้างของน้ำ

ความถี่ของการล้างเครื่องขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำที่ใ้หรือไม่มีใ้กรองที่ใช้ (ดูข้อ 4.1) ให้ปรับความกระด้างของน้ำให้ถูกต้องทันทีที่เริ่มใช้เครื่อง แล้วระบบก็จะสามารถบอกได้ว่าเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องเริ่มขั้นตอนของการล้างด้วยปูนขาว

ข้อควรจดจำ: อันดับแรกให้ทดสอบน้ำโดยใช้กระดาษทดสอบ (22) โรงงานจะตั้งมาที่ระดับ 3

- 1 เติมน้ำค้มลงในแก้วแล้วจุ่มกระดาษทดสอบลงไป (22) และดึงออกทันที จากนั้นใ้สลัดเบา ๆ
- 2 ประมาณ 1 นาที ต่อมาก็สามารถอ่านผลได้โดยการนับจุดสีแดง

ระดับต่างๆ ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้

กระดาด	ความกระดาด	การตั้งสัญลักษณ์
1 จุดแดง	1-7°dH / 1-12.6°FH	ปุ่ม standby สว่างขึ้น
2 จุดแดง	8-14°dH / 12.7-25.2°Fh	ปุ่ม standby และปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย สว่างขึ้น
3 จุดแดง	15-21°dH / 25.3-37.8°Fh	ปุ่ม standby, ปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย และปุ่มเลือกกาแฟ 2 ถ้วย สว่างขึ้น
4 จุดแดง	> 21°dH / > 37.8°Fh	ปุ่ม standby, ปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย, ปุ่มเลือกกาแฟ 2 ถ้วย และ ปุ่มไอน้ำ สว่างขึ้น

ข้อควรจดจำ: เมื่อกระดาดไม่ปรากฏจุดเกิดขึ้น ให้ตั้งเครื่องที่ระดับ 1

ให้ตั้งเครื่องที่ปุ่ม "standby"

3 กดปุ่มทำไอน้ำ (7) ประมาณ 4 วินาที

4 ความกระดาดของน้ำจะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวเลขสว่างดังอธิบายตามตารางข้างล่าง

5 กดปุ่มทำไอน้ำ (7) ซ้ำอีกครั้งจนกว่าจะมีแสงสว่างขึ้นตรงตามระดับที่ต้องการ

6 ยืนยันโดยการกดปุ่มเปิด/ปิด (3)

7 ยืนยันการตั้งและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องก็จะสว่างขึ้น 2 ครั้ง

8 การตั้งความกระดาดของน้ำเสร็จเรียบร้อยและระบบพร้อมที่จะใช้งาน

ข้อควรจดจำ: ควรจะตั้งรอบให้ถูกขจัดจังหวะ ไม่นานกว่า 11/2 นาที แล้วเครื่องจะกลับไปที่รูปแบบ "ready to brew" โดยอัตโนมัติ

4.3 อุณหภูมิ

คุณอาจจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของกาแฟตามระดับความชอบ

การตั้งของโรงงานผู้ผลิต คือ "สูง"

ปกติ = ปุ่ม standby (3) สว่างขึ้น

สูง = ปุ่ม standby (3) และปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4) สว่างขึ้น

1 ตั้งเครื่องที่รูปแบบการ standby

2 กดปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4) ประมาณ 4 วินาที

3 สัญลักษณ์ที่เหมือนกันกับการตั้งอุณหภูมิที่ถูกต้องจะสว่างขึ้น

4 กดปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4) ซ้ำอีกครั้ง การตั้งอุณหภูมิสามารถปรับได้

5 กดปุ่ม standby (3) เพื่อยืนยันการเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือกแล้วนั้นจะมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องสว่างขึ้น

4.4 ระยะเวลาการ Stand-by

เราสามารถกำหนดระยะเวลาให้เครื่องไปอยู่ในสถานะ stand-by ได้หลังจากการชงกาแฟด้วยสุดท้าย เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน การตั้งสามารถทำได้ดังนี้:

- 1 ชั่วโมง = ปุ่ม standby (3) สว่างขึ้น
- 3 ชั่วโมง = ปุ่ม standby (3) และปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4) สว่างขึ้น
- 5 ชั่วโมง = ปุ่ม standby (3), ปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4) และเลือกกาแฟ 2 ถ้วย (5) สว่างขึ้น

1 ตั้งเครื่องที่รูปแบบการ standby

2 กดปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (5) ประมาณ 4 วินาที

3 สัญลักษณ์ที่เหมือนกันกับการตั้งอุณหภูมิที่ถูกต้องจะสว่างขึ้น

4 กดปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (5) ซ้ำอีกครั้ง การตั้งอุณหภูมิสามารถปรับได้

5 ยืนยันการเลือกระยะเวลา standby โดยการกดปุ่ม standby (3) เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือกแล้วนั้นจะมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องสว่างขึ้น

5. การดูแลและบำรุงรักษา

5.1 การใส่ไส้กรอง

ข้อควรจดจำ: คู่มือ 4.1 "ไส้กรอง"

5.2 การเปลี่ยนไส้กรอง

สิ่งสำคัญ: ไส้กรอง (ทางเลือก) จะเริ่มไม่มีประสิทธิภาพหลังจากใช้น้ำประมาณ 50 ลิตร ดังนั้นถ้าเครื่องไม่ได้ถูกใช้มากมายนัก ก็ควรที่จะเปลี่ยนไส้กรองทุก 2 เดือน ถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ ปรากฏ

คำแนะนำ: เพื่อเตือนความจำ ควรที่จะบันทึกวันที่ที่เปลี่ยนไส้กรองไว้บนวงล้อของไส้กรองทุกครั้ง

1 เทน้ำในถังทิ้งให้หมด (1) และขันน็อตของไส้กรองตัวเก่าออกจากถังน้ำ (21)

2 ตั้งวันที่ที่เปลี่ยนตรงด้านล้อหมุนซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าไส้กรองตัวใหม่ (21)

3 ขันน็อตไส้กรอง (ทางเลือก) (21) ด้วยเครื่องมือประกอบไส้กรอง (20) เข้ากับส่วนที่เกี่ยวข้องภายในถังน้ำ (1)

4 เติมน้ำสะอาดลงในถังน้ำ (1) และใส่ถังน้ำเข้าเครื่องดังเดิม

5 วางถาดรองด้วยขนาดที่เหมาะสม (ไม่เล็กเกินไป) ได้หัวฉีดน้ำร้อน (9) แล้วหมุนลูกบิดน้ำร้อน (8) ตามเข็มนาฬิกาไปทางขวา ระบบจะเริ่มกระบวนการรินน้ำทิ้ง

6 รอจนกระทั่งน้ำหยุดไหลจากหัวฉีด (9) และให้ปรับลูกบิด (8) ทวนเข็มนาฬิกาไปที่ "0"

7 ระบบจะเริ่มทำความร้อนอีกครั้งและพร้อมที่จะใช้งาน

5.3 การล้างเครื่อง

สิ่งสำคัญ: กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ละขั้นตอน

การล้างเครื่องอย่างละเอียดทุกชิ้นส่วน ให้เอาเศษกาแฟตกค้างและคราบน้ำมันที่สะสมซึ่งสามารถทำให้เครื่องหยุดการทำงานได้ การเริ่มโปรแกรมนี้ให้ใช้เมล็ดทำความสะอาด Coffee clean ซึ่งมีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายของคุณที่ Xpresso โทรศัพท์ 02906 8118

สิ่งสำคัญ: โปรแกรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อการทำทำความสะอาดชิ้นส่วนของช่องจ่ายกาแฟ ไม่ใช่โปรแกรมสำหรับล้างคราบตะกรัน

เมื่อเครื่องต้องการการล้าง สัญลักษณ์ (J) "Clean Machine" จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ สัญลักษณ์การล้างเครื่องจะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการล้างจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย

คำแนะนำ: คุณยังสามารถชงกาแฟ, ทำน้ำร้อน หรือทำไอน้ำได้ตามปกติ แต่แนะนำให้เริ่มการล้างเครื่องทันทีหากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้น

สิ่งสำคัญ: การล้างเครื่องจะถูกขัดจังหวะไม่ได้เมื่อเครื่องได้เริ่มแล้ว

- 1 กดปุ่มเปิด/ปิด (3) เพื่อตั้งเครื่องไปที่รูปแบบ standby
- 2 กดปุ่ม standby (3) และกดเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4) พร้อม ๆ กันประมาณ 4 วินาที
- 3 สัญลักษณ์ (H) จะสว่างขึ้น แสดงว่าถาดรอง (11) มีน้ำขัง ต้องนำน้ำในถาดรองทิ้ง
- 4 ดึงถาดรอง (11) และช่องใส่เศษกาแฟคั่วบด (11c) ออกเรียบร้อยแล้ว ต้องทำความสะอาดอย่างละเอียดถี่ถ้วน
- 5 ใส่ถาดรอง (11) และช่องกาแฟคั่วบด (11c) สัญลักษณ์ (F) "Ground Coffee" จะเริ่มสว่างขึ้น
- 6 เปิดฝาช่องแบ่งกาแฟคั่วบด (13) สัญลักษณ์ (F) "Ground Coffee" จะเริ่มสว่างขึ้น
- 7 ใส่เมล็ดทำความสะอาด Xpresso ลงในช่องแบ่งกาแฟคั่วบดและปิดฝา

สิ่งสำคัญ: ห้ามใส่เมล็ดทำความสะอาดลงในถังน้ำเด็ดขาด (1)

- 8 สัญลักษณ์ทั้งสอง (E) "Fill water reservoir" และปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4) จะสว่างขึ้น
- 9 เติมน้ำสะอาดลงในถังน้ำ (1) 1/2 ลิตรและใส่เข้าเครื่องดังเดิม
- 10 วางถาดรองด้วยขนาดที่เหมาะสม (ประมาณ 1/2 ลิตร) ใส่ช่องระบายกาแฟ (10)
- 11 กดเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4)
- 12 กระบวนการล้างจะเริ่มขึ้น
- 13 กระบวนการล้างจะทำงานโดยอัตโนมัติและใช้เวลาประมาณ 10 นาที ทันทีที่เครื่องล้างเสร็จ สัญลักษณ์ (H) "Empty drip trays" จะสว่างขึ้น
- 14 ดึงถาดรองออก (11) สัญลักษณ์ (H) "Empty drip trays" จะสว่างขึ้น
- 15 เทน้ำในถาดรองทิ้งและใส่เข้าไปอีกครั้ง (11)
- 16 เครื่องจะทำความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว กดปุ่มเปิด/ปิด (3) จะสว่างขึ้นและสัญลักษณ์รูปถ้วยจะปรากฏขึ้นเช่นกัน และพร้อมที่จะใช้งานอีกครั้ง

การล้างเครื่องโดยระบบไม้อัตโนมัติ

ถ้าจำเป็น คุณสามารถเริ่มการล้างเครื่องถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญลักษณ์เตือนปรากฏ (ดูหัวข้อ 5.3)

ข้อควรจดจำ: ถ้าหากได้เริ่มการล้างเครื่องอย่างไม่ได้ตั้งใจ สามารถขัดจังหวะได้จากจุดเริ่มต้นกระบวนการโดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด (3) ประมาณ 2 วินาที

5.4 การล้างคราบตะกอน

สิ่งสำคัญ: กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ละขั้นตอน

โปรแกรมนี้สามารถล้างคราบตะกอนออกจากระบบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การเริ่มโปรแกรมนั้น ให้ใช้เม็ดล้างคราบตะกอน Xpresso ชนิดพิเศษ ซึ่งมีจำหน่ายที่ Xpresso โทร +66 2 906 8118

เมื่อเครื่องต้องการการล้างคราบตะกอน สัญลักษณ์ (I) จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นตลอดระยะเวลาของการล้างจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

คำแนะนำ: แม้ว่าสัญลักษณ์ของการล้างได้ปรากฏขึ้นแต่เครื่องยังสามารถชงกาแฟ, ทำน้ำร้อน และไอน้ำได้ตามปกติ แต่หากถึงเวลาต้องล้าง แนะนำให้เริ่มการล้างเครื่องได้ในทันที

สิ่งสำคัญ: ห้ามขัดจังหวะใด ๆ หากการล้างได้เริ่มขึ้นแล้ว

ข้อควรจดจำ: ถ้าหากไม่ได้ใช้ไส้กรองพิเศษ (ทางเลือก) (21) หรือใช้ไส้กรองปกติ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องล้างอุปกรณ์อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อเป็นการทำให้การทำหน้าที่ของอุปกรณ์เครื่องใช้ทำงานได้ตามเวลาของมัน

ข้อควรจดจำ: ห้ามใช้กรดซัลฟูริกหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนผสมของกรดชนิดนี้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ภายในเครื่อง ห้ามใช้น้ำส้มสายชูหรือผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นสารตั้งต้นของน้ำส้มสายชูสำหรับการล้างคราบตะกอน และห้ามใช้สารใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต ให้ใช้เฉพาะเม็ดล้างชนิดพิเศษจาก Xpresso เท่านั้น โทร +66 2 906 8118

1 กดปุ่มเปิด/ปิด (3) เพื่อตั้งเครื่องไปที่รูปแบบ Standby

2 กดปุ่มเปิด/ปิด, ปุ่ม standby (3) และปุ่มเลือกกาแฟ 2 ถ้วย (5) ประมาณ 4 วินาทีพร้อม ๆ กัน

3 สัญลักษณ์ (H) จะปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงว่าถาดรองน้ำ (11) ต้องเทน้ำทิ้งให้หมด

4 ให้เลื่อนถาดรองน้ำ (11) และช่องกาแฟที่ควัดแล้ว (11c) ออกมาเพื่อล้างทำความสะอาด

สิ่งสำคัญ: ให้ทำตามขั้นตอน

5 ใส่น้ำและช่องบรรจุเศษกาแฟเข้าที่เดิม

6 สัญลักษณ์ (E) "Fill water reservoir" และปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4) จะสว่างขึ้น

7 เติมเม็ดล้างคราบตะกอนจาก Xpresso 1 แพ็ค ลงในถาดน้ำ (1) และเติมน้ำสะอาดให้ถึง 1/2 ลิตร และใส่ลงไป

ข้อควรจดจำ: ถ้าไส้กรอง (ทางเลือก) ได้ติดตั้งไว้แล้ว (21) ให้เอาออกก่อนที่จะการล้าง

8 วางถาดรองด้วยขนาดที่เหมาะสม (ประมาณ 1/2 ลิตร) ใส่ช่องระบายกาแฟ (10)

9 กดเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4)

10 ขั้นตอนการล้างคราบตะกอนจะเริ่มทำงาน

11 ในช่วงแรกของขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 12 นาที

12 สัญลักษณ์ (G) "Hot water/ Steam on/off" จะเริ่มสว่างขึ้น

13 วางถาดรองด้วยขนาดที่เหมาะสมใต้หัวฉีด (9) และหมุนลูกบิดน้ำร้อน/ไอน้ำ (8) ตามเข็มนาฬิกาไปทางขวา

- 14 ในช่วงที่สองของการล้างคราบตะกรันจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที
- 15 ทันทีที่การล้างสิ้นสุดลง สัญลักษณ์ (H) "Empty drip tray / ground coffee waste container" (11c) และสัญลักษณ์ (E) "Fill water reservoir" จะสว่างขึ้น
- 16 เหน้ในถาดรองทิ้ง (11) สัญลักษณ์ (H) "Empty drip tray / ground coffee waste container" จะสว่างขึ้น และสัญลักษณ์ (E) "Fill water reservoir" จะปรากฏขึ้น
- 17 สัญลักษณ์ (E) "Fill water reservoir" จะสว่างขึ้น เช่นเดียวกับปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4)
- 18 ดึงถาดน้ำออกมาเพื่อทำความสะอาด (1)
- 19 เติมน้ำสะอาดลงในถาดน้ำ (1) แล้วใส่เข้าที่เดิม
- 20 กดที่ปุ่มเลือกกาแฟ 1 ถ้วย (4)
- 21 ระบบจะเริ่มล้างผ่านหัวฉีดน้ำร้อน/ไอน้ำ (9)
- 22 ทันทีที่การล้างสิ้นสุดลง สัญลักษณ์ (H) "Empty drip tray / ground coffee waste container" จะสว่างขึ้น
- 23 หมุนลูกบิดน้ำร้อน/ไอน้ำ (8) ทวนเข็มนาฬิกากลับไปทางตำแหน่งซ้ายซึ่งมีเครื่องหมาย "0"
- 24 กระบวนการชำระล้างภายในระบบจะเริ่มขึ้นและใช้เวลาประมาณ 1 นาที
- 25 สัญลักษณ์ (H) "Empty drip tray / ground coffee waste container" จะปรากฏขึ้น
- 26 ดึงถาดรอง (11) และช่องเก็บกากกาแฟคั่วบด (11c) ออกเพื่อเททิ้งให้หมด
- 27 ใส่ถาดรองน้ำและช่องบรรจุเศษกาแฟเข้าที่เดิม
- 28 ระบบจะเริ่มทำความร้อนอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะใช้งานอีกครั้ง

การล้างคราบตะกรันโดยระบบไม่อัตโนมัติ

ถ้าจำเป็น การตั้งโปรแกรมการล้างคราบตะกรันที่สามารถเริ่มได้ก่อนที่จะมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น (ดูหัวข้อ 5.4)

ข้อควรจดจำ: ถ้าหากได้เริ่มการล้างเครื่องอย่างไม่ได้ตั้งใจ สามารถขัดจังหวะได้จากจุดเริ่มต้น กระบวนการโดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด (3) ประมาณ 2 วินาที

5.5 การล้างทั่วไป

สิ่งสำคัญ:

ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงไป

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสารซึ่งทำให้สึกกร่อน

ทำความสะอาดข้างในและข้างนอกโดยการใช้เพียงผ้านุ่ม ๆ ที่ชื้น

เท่านั้นในถาด (11) และภาชนะใส่กาแฟที่บดแล้ว (11c) ออก เมื่อมีคำแนะนำขึ้นที่หน้าจอหรือ

สามารถมองเห็นระดับบนผิวน้ำได้ (11d) ให้ทำความสะอาดกับน้ำอุ่น, น้ำสบู่บ้างในบางโอกาส

เท่านั้นในถังเติมน้ำ (1) ทั้งหมด ๆ วันและเติมน้ำที่สะอาดลงไปใหม่

ทำความสะอาดเศษตกค้างที่แห้งแล้วตรงหัวฉีดหลังจากการทำโฟมนมซึ่งยากต่อการทำความสะอาดที่เดียวหากทิ้งไว้นาน ๆ ทำความสะอาดหัวฉีดน้ำร้อน/ไอน้ำ (9) กับผ้าชื้น ๆ ทันทีหลังการใช้งาน และวิธีที่ดีที่สุดคือเริ่มการทำไอน้ำซ้ำอีกครั้งด้วยน้ำสะอาดประมาณ 1 แก้วเพื่อให้แน่ใจว่าหัวฉีดสะอาดจริงและปราศจากเศษนมตกค้างอยู่

การล้างอุปกรณ์การชงกาแฟ

ถ้าหากจำเป็น การล้างอุปกรณ์ (23) อาจจะต้องเอาออกมาล้างให้น้ำไหลผ่านจึงจะดี

สิ่งสำคัญ: ห้ามใช้น้ำยาหรือสารขัดถูใด ๆ ล้างโดยเด็ดขาด

1 กดปุ่มเปิด/ปิด (3) เพื่อตั้งเครื่องไปที่รูปแบบ standby

2 ดึงฝา (18) สำหรับอุปกรณ์การชง (23) ทางด้านขวามือออก

3 ปลดลอคอุปกรณ์การชง (23) โดยการกดสวิสซ์ (25) และหมุนด้ามจับ (24) ตามเข็มนาฬิกาไป

ทางซ้ายจนกว่าจะถึงตำแหน่งหยุด

4 จับชุดอุปกรณ์การชง (23) โดยจับไว้ (24) แล้วดึงออก ปุ่มเปิด/ปิด (3) และปุ่มทำไอน้ำ/น้ำร้อน (7)

จะสว่างขึ้นเพื่อยืนยันการถอดออก

5 เทน้ำในชุดอุปกรณ์การชง (23) ทั้งหมดเพื่อทำความสะอาด

สิ่งสำคัญ: ใช้น้ำทำความสะอาดอย่างเดียว

6 ใส่อุปกรณ์เข้าที่ตั้งเดิม (23)

7 กดสวิสซ์สีแดง (25) และหมุนด้ามจับ (24) ทวนเข็มนาฬิกาไปทางขวาจนกว่าจะถึงตำแหน่งหยุด

8 ใส่อุปกรณ์เข้าที่ตั้งเดิม (18)

6. ข้อมูลจากระบบ

สัญลักษณ์	ความหมาย	สิ่งที่ต้องทำ
สัญลักษณ์ (G) ปรากฏแสง	- ระบบต้องการการล้าง - การล้างคราบตะกอนเสร็จสมบูรณ์	- เปิดลูกบิดน้ำร้อน (8) ตามเข็มนาฬิกา - ปิดลูกบิดน้ำร้อน/ไอน้ำ (8)
สัญลักษณ์ (G) สว่าง	- ลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อนถูกเปิด (8) ขณะกำลัง - ใส่ม็อดลล้างคราบตะกอนน้อยเกินไป - ลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน (8) ปิดโดยบังเอิญขณะ ตะกอน	- ปิดลูกบิดน้ำร้อน/ไอน้ำ (8) - เติมน้ำลงในถังและเปิดลูกบิดน้ำร้อน - เปิดลูกบิดน้ำร้อน/ไอน้ำ (8)
สัญลักษณ์ (E) ปรากฏแสง	- ถังน้ำ (1) วางเปล่า - ถังน้ำ (1) ใส่น้ำไม่ถูกต้อง	- เติมน้ำสะอาดลงถังน้ำ - ใส่น้ำ (1) ให้ถูกต้อง
สัญลักษณ์ (E) สว่าง	- ถังน้ำ (1) ไม่คูดน้ำขณะชง - เม็ดล้างคราบตะกอนน้อยเกินไป	- เติมน้ำสะอาดลงถังน้ำ (1) - เติมน้ำสะอาดลงถังน้ำ (1)
สัญลักษณ์ (D) ปรากฏแสง	- เมล็ดกาแฟในช่องเต็มหมด	- เติมนเมล็ดกาแฟในช่องเต็ม (14)
สัญลักษณ์ (H) ปรากฏแสง	- ถาดรอง (11) และ/หรือช่องใส่กาแฟแก้ว - การล้างคราบตะกอนกำลังทำงาน	- เทน้ำในถาดรอง (11) และ/หรือช่องใส่ กาแฟแก้ว (11c) ออก - ใส่น้ำช่องกาแฟแก้ว (11c) และเติมน้ำ
สัญลักษณ์ (H) สว่าง	- ถาดรอง (11) และช่องใส่กาแฟแก้ว ใส่น้ำไม่ถูกต้อง - การล้างคราบตะกอนกำลังทำงาน	- ใส่น้ำในถาดรอง (11) และช่องกาแฟแก้ว ให้ถูกต้อง - ปล่อยให้กระบวนการเสร็จสิ้น
สัญลักษณ์ (J) สว่าง	- ระบบต้องการการล้าง	- ล้างเครื่อง (หัวข้อ 5.3)
สัญลักษณ์ (I) ปรากฏแสง	- ระบบต้องการการล้างคราบตะกอน	- ล้างคราบตะกอน (หัวข้อ 5.4)
สัญลักษณ์ (F) ปรากฏแสง	- ฝาปิดช่องใส่กาแฟแก้ว (13) เปิด	- ปิดฝา (13)
สัญลักษณ์ (F) สว่าง	- ฝา (13) เปิดขณะเครื่องกำลังทำงาน	- ปิดฝา (13)

7.0 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหา	ความหมาย	สิ่งที่ต้องทำ
น้ำร้อนและ ไอน้ำไม่ทำงาน	- หัวฉีดน้ำร้อน / ไอน้ำ (9) ถูกบล็อก	- ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียด
โฟมบนมออกน้อย	- เลือกนมไม่เหมาะสม - มีเศษตกค้างสะสมอยู่ในหัวฉีดน้ำร้อน/ไอน้ำ	- ใช้นมเย็น ไขมันต่ำ - ทำความสะอาดหัวฉีดน้ำร้อน/ไอน้ำ โดยการเป่าไอน้ำทิ้งประมาณ 1 แก้ว
กาแฟออกมา น้อยมาก	- ใช้กาแฟชนิดที่ไม่เหมาะสม - เมล็ดกาแฟคงความสดได้ไม่นาน - การตั้งความละเอียดของเมล็ดกาแฟไม่เหมาะสม	- เปลี่ยนชนิดของกาแฟ - ใช้กาแฟคั่วบดใหม่ ๆ - ปรับลูกบิด เพื่อตั้งเปลี่ยนความละเอียด
กาแฟไม่มีครีม	- ถังน้ำ (1) ไม่คูดน้ำขณะชง - เมล็ดล้างคราบตะกอนน้อยเกินไป	- เติมน้ำสะอาดลงถังน้ำ (1) - เติมน้ำสะอาดลงถังน้ำ (1)
มอเตอร์ เครื่องบดเสียงดัง	- อาจจะมีกรวดอยู่ใต้มอเตอร์เครื่องบดที่ส่ง เครื่องจากต่างประเทศ	- ติดต่อศูนย์บริการ
ปุ่มเปิด/ปิด (3) สว่างเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ และปุ่ม ไอน้ำก็สว่างขึ้น	- ชุดอุปกรณ์การชงอาจจะถูกบล็อก	- ปิดสวิสซ์เครื่อง แล้วเปิดอีกครั้ง ถ้ายังไม่หาย ให้ติดต่อศูนย์บริการ

ข้อควรจดจำ: ถ้าหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น กรุณาติดต่อมายังแผนกบริการในช่วงเวลาทำการตามรายละเอียดข้างล่างนี้

XPRESSO COFFEE

16/2 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร 02 9060808 แฟกซ์ 02 906 3200 www.xpresso-coffee.com