

คู่มือการใช้เครื่อง A400

1. คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย

การใช้สินค้าที่ถูกต้องวิธี

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้มีจุดประสงค์สำหรับใช้ในบ้านตามที่รายละเอียดและคำแนะนำระบุในคู่มือนี้ โปรดอ่านคำแนะนำต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและเก็บรักษาให้ดี

ข้อควรระวัง

อย่าทำเอกสารแนบเครื่องหากระหว่างการขนส่ง กรุณาเก็บไว้ในตำแหน่งที่สำคัญ ใช้อะไหล่แท้เท่านั้น

สิ่งสำคัญ

สินค้าทุกชนิดของยี่ห้อสปราดามีการตรวจสอบคุณภาพและความทนทานอย่างเข้มงวดก่อนการส่งออกนอกประเทศ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเลือกกาแฟ

กาแฟเอสเปรสโซ่ของแท้ซึ่งสังเกตได้ว่ามีสีดำ, มีโฟมครีมเป็นสัญลักษณ์และรสชาติที่เข้มข้น รสชาติและกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟซึ่งเป็นผลมาจากขั้นตอนการคั่วเมล็ดกาแฟที่คั่วมากกว่าก็ จะผ่านการคั่วที่ยาวนานกว่าด้วยอุณหภูมิสูงกว่าและมีกลิ่นหอมมากกว่าเมล็ดกาแฟที่สีอ่อนกว่า มีกาแฟมากมายวางจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดประกอบด้วยส่วนผสมของเมล็ดกาแฟซึ่งคั่วใน อุณหภูมิที่ต่างกันและกลิ่นหอมไม่เหมือนกัน อีกทั้งกาแฟผสมกาแฟอื่นซึ่งมีกาแฟอื่นผสมอยู่ 2% การลองใช้กาแฟหลาย ๆ ชนิดกับเครื่องกาแฟเอสเปรสโซ่นั้น จุดประสงค์เพื่อที่จะค้นหารสชาติ และกลิ่นหอมซึ่งเหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคมากที่สุด

ตามหลักการนั้น เมล็ดกาแฟจะถูกบดก่อนการใช้งานหลังจากนั้นจะถูกบดด้วยเครื่องชง เอสเปรสโซ่ ดังนั้น เมล็ดกาแฟจะต้องถูกบดก่อนข้างละเอียดทีเดียวเพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นหอม เป็นความคิดที่ดีที่จะเก็บกาแฟหรือเมล็ดกาแฟบดไว้ในตู้เย็น แต่ต้องเก็บในภาชนะที่ปิดผนึกสนิทจนลมเข้าออกไม่ได้เท่านั้น เพราะกาแฟนั้นง่ายต่อการดูดซึมกลิ่น

2. การเริ่มต้นการทำงาน

2.1 การเตรียมเครื่องกาแฟ

ยกเครื่องกาแฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากกล่องด้วยความระมัดระวัง

เปิดฝาปิดและดึงถังเก็บน้ำออกเพื่อชำระล้างด้วยน้ำสะอาด

เติมน้ำในถังน้ำไม่เกินขีด Max แล้วใส่กลับที่เดิม ปิดฝาเครื่อง

ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังเก็บน้ำว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง น้ำที่เติมลงในถังเก็บน้ำนั้นจะ ต้องสะอาดและเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิปกติเท่านั้น ห้ามใช้ของเหลวอื่นใดเด็ดขาด

เปิดฝาช่องใส่เมล็ดกาแฟ เติมเมล็ดกาแฟแล้วปิดฝา ห้ามใช้เมล็ดกาแฟที่ผ่านการผสมน้ำตาล

หรือมีการเพิ่มสิ่งอื่นๆ เข้าไประหว่างหรือหลังการคั่วเพราะจะทำให้ตัวบดกาแฟเสียหายได้ ราคา ค่าซ่อมซึ่งเกิดจากความเสียหายเหล่านี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองการประกันสินค้าแต่อย่างใด ลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน จะต้องปรับมาที่ 0

ข้อสังเกต

เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ตะกอนเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องใช้เมล็ดสารละลายตะกอน ซึ่งได้ถูกอธิบายไว้ในหมวดรายการการกำจัดตะกอน ถ้าหากตัดสินใจที่จะใช้ไส้กรองลดความกระด้างของน้ำ (ทางเลือก) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำภายใต้หัวข้อ “การประกอบไส้กรอง”

2.2 การใช้เครื่องกาแฟในครั้งแรก

ดึงสายไฟจากช่องเก็บสายไฟ และเสียบปลั๊กที่เข้ากับเสียบที่เหมาะสม

กดปุ่มเปิดเครื่อง จากนั้นปุ่มเปิด/ปิด จะสว่างขึ้น

กดปุ่มเปิด/ปิด จะกระพริบขึ้น

เมื่อเครื่องกาแฟ  ความร้อน ปุ่มบริการ S จะมีแสงปรากฏขึ้น

กดปุ่มบริการ จะมีน้ำออกทางช่องจ่ายกาแฟ

เครื่องพร้อมสำหรับใช้งาน

คำแนะนำ: ควรวางถาดรองที่ช่องระบายเพื่อรองน้ำ เพราะว่าอาจจะล้างเครื่องเวลาใดก็ได้ระหว่างการใช้งานปกติ โดยให้น้ำไหลออกจากช่องจ่ายน้ำ (8) โดยการกดปุ่มบริการ (7)


ระบบเติมน้ำ

เมื่อใช้งานในครั้งแรก ท่อน้ำภายในเครื่องอาจจะยังมีน้ำไม่เต็ม ดังนั้นเครื่องจะมีสัญลักษณ์ดังนี้:

เมื่อเปิดเครื่องโดยปุ่ม เปิด/ปิด (2) สัญลักษณ์  จะปรากฏแสงไฟขึ้นให้หันลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน

ออกไปทางขวามือ ในตำแหน่งนี้เองระบบจะเติมน้ำและน้ำจะไหลออกทางหัวฉีด (12)

ทันทีที่สัญลักษณ์ เริ่มมีแสงไฟขึ้นอีกครั้งนั้น คุณจะต้องหันลูกบิดกลับไปตำแหน่งเดิมทางซ้ายมือ

(11) ปุ่มไฟบริการ  จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบเริ่มทำความร้อน กดปุ่มบริการ (7) เพื่อรินน้ำออกจากระบบ

ผ่านช่องจ่ายกาแฟ (8) เครื่องก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้ว

2.3 การตั้งความละเอียดของเมล็ดกาแฟบด

สิ่งสำคัญ: การบดสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อเครื่องบดกาแฟเปิดอยู่เท่านั้น ตัวคดเมล็ดกาแฟสามารถที่จะปรับให้เหมาะสำหรับการคั่วกาแฟ เราแนะนำให้ปรับในระดับปานกลางดังนี้

เปิดฝาช่องใส่เมล็ดกาแฟ

สำหรับการทำงานของเครื่องบดกาแฟ ให้บิดลูกบิดไปตำแหน่งที่ต้องการสำหรับจุดที่เล็กกว่าก็

จะมีความละเอียดของเมล็ดกาแฟมากกว่า

สิ่งที่ต้องจดจำก็คือ:

กาแฟคั่วรสชาติไม่เข้มจะต้องการการบดละเอียด

กาแฟคั่วรสชาติเข้มจะต้องการการบดหยาบ




3. การเตรียม

เมื่อเครื่องถูกขนส่งมาและพร้อมที่จะทำกาแฟด้วยเรานั้น เราแนะนำให้ตั้งโปรแกรมหลักๆ อีกครั้ง เพื่อเหมาะสมกับความพึงพอใจ อันดับแรกคือการปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ “การตั้งโปรแกรม” เพื่อปรับใส่กรองและตั้งความกระด้างของน้ำ

หมายเหตุ: เมื่อเริ่มใช้เครื่องในครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้เป็นเวลานานนั้น กาแฟที่คุณทำกลิ่นอาจจะไม่หอมชวนรับประทาน ให้ชงกาแฟทิ้งสัก 1-2 แก้วก่อน

3.1 การเลือกความเข้มข้นของกาแฟ

คุณสามารถจะตั้งความเข้มข้นของกาแฟได้ 3 ระดับ:

	=	เข้มข้นน้อย	กาแฟบดประมาณ 7 กรัม (คอฟฟี่ ลาเต้, คาปูชิโน)
	=	เข้มข้นปานกลาง	กาแฟบดประมาณ 9 กรัม (คาเฟ คริม)
	=	เข้มข้นมาก	กาแฟบด 11 กรัม (เอสเปรสโซ่, กาแฟดำ)

ทันทีที่เครื่องพร้อมที่จะทำงาน ค่าความเข้มข้นมาตรฐานจากโรงงานจะแสดงที่หน้าจอ และสามารถปรับเปลี่ยนโดยการกดซ้ำ (4) จนกว่าความเข้มข้นที่ต้องการจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

3.2 การเลือกปริมาณน้ำ

ใช้ลูกบิดควบคุมระดับน้ำ (3) เพื่อปรับระดับของน้ำที่ต้องการ

หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับน้ำ

หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับน้ำ ระดับน้ำสามารถปรับเปลี่ยนขณะดำเนินการได้

คำแนะนำ:

เพื่อกำหนดระดับน้ำให้พอดีสำหรับรสชาติของคุณเองหรือขนาดของแก้ว ให้ดำเนินการดังนี้เมื่อคุณทำการกาแฟแก้วแรก:

ตั้งระดับน้ำโดยการปรับลูกบิด (3) ไปที่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

ไปทางซ้ายสำหรับเอสเปรสโซ่

ไปทางขวาเรื่อย ๆ สำหรับแก้วที่ใหญ่ขึ้น

เลือกปุ่ม 1 แก้ว (5) เครื่องจะเริ่มชงกาแฟ

ก่อนที่คุณจะได้กาแฟตามที่ต้องการ ให้หมุนลูกบิดควบคุมปริมาณน้ำ (3) อย่างช้า ๆ ไปทางซ้าย

จนกว่าเครื่องจะหยุดจ่ายกาแฟ

ให้สังเกตตำแหน่งของจุดที่จะแสดงระดับน้ำโดยการปรับเปลี่ยนลูกบิด (3)

3.3 การชงกาแฟหนึ่งแก้ว

วางแก้วกาแฟใต้ช่องจ่ายกาแฟ (8) ความสูงของช่องจ่ายกาแฟ (8) อาจปรับให้ตรงเพื่อเหมาะสมกับขนาดของแก้ว ตั้งความเข้มข้นและระดับน้ำตามต้องการ เลือกปุ่มกาแฟ 1 แก้ว (5) ในตำแหน่งนี้เครื่องจะเริ่มต้มน้ำชงกาแฟ

สิ่งสำคัญ: หากชงกาแฟครั้งแรกช่องการบดกาแฟยังคงว่างเปล่า หลังจากการบดครั้งแรก แสงไฟจะแสดงว่า “Out of coffee bean” และเครื่องอาจจะไม่ทำการกาแฟ ถ้าหากปัญหานี้เกิดขึ้น กดซ้ำอีกครั้ง (5) เพื่อทำซ้ำขั้นตอนเดิม

3.4 การชงกาแฟสองแก้ว

การบด 2 แก้วจะทำงานอัตโนมัติเพื่อชงกาแฟ 2 แก้ว

วางแก้วคู่กันใต้ช่องจ่ายกาแฟ (8) ตั้งความเข้มข้นของกาแฟและระดับน้ำตามต้องการสำหรับ 1 แก้ว แล้วเลือกกดปุ่มกาแฟ 2 แก้ว (6) ในตำแหน่งนี้เครื่องจะเริ่มชงตอนที่หนึ่งจนจบแล้วเริ่มทำการกาแฟ 2 แก้วโดยอัตโนมัติ

ถ้าน้ำหรือเมล็ดกาแฟในเครื่องจะหมดระหว่างการทำกาแฟ 2 แก้ว สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นและกาแฟแก้วที่ 2 จะไม่ทำงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำคือเติมเมล็ดกาแฟแล้วกดปุ่มกาแฟ 1 แก้ว (5) เพื่อทำการกาแฟแก้วที่ 2 ต่อไป

4 การตั้งโปรแกรม

ใช้ปุ่มต่อไปนี้สำหรับการตั้งโปรแกรม

ปุ่มบริการ รูปแบบการตั้งโปรแกรม / ปุ่มยืนยัน

ลูกบิดการเลือก ปุ่มเลือก

ปุ่มเปิด / ปิด การหยุดโปรแกรม

คุณสามารถตั้งเครื่องตามการใช้งานตามหน้าที่ดังนี้


กรอง =  ล้างเครื่อง =  อุณหภูมิ =  ปิดเครื่อง = 


4.1 ใส้กรอง

การใส้กรอง (ทางเลือก)

ถ้าเครื่องกาแฟใช้ใส้กรองพิเศษสำหรับถักเก็บน้ำอยู่แล้ว ใส้กรองจะเป็นสารสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนยางธรรมชาติเพื่อป้องกันการเกิดตะกอนและกรองเอาสารบางส่วนออกไป (ตัวอย่างเช่น คลอรีนและเศษตกค้างที่เป็นโลหะ) ซึ่งสารดังกล่าวสามารถทำให้รสและกลิ่นของกาแฟเปลี่ยนไป

สำหรับการทำให้เครื่องรู้ว่ามิใส้กรองอยู่นั้น การตั้งเครื่องจะต้องตั้งโปรแกรมที่ "เปิด" เพราะโรงงานผู้ผลิตจะตั้งปิดไว้

- การตั้งโปรแกรมใส้กรอง "เปิด" 

- การตั้งโปรแกรมใส้กรอง "ปิด" 

ปิดเครื่องโดยการใช้ปุ่มเปิด / ปิด (ปุ่ม stand-by)

กดปุ่มบริการ ประมาณ 2 วินาที เพื่อเลือกรูปแบบการตั้งโปรแกรม

สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นตามลำดับ


รอนกว่า   'กรอง  ปรากฏแล้วจึงกดเลือก

สัญลักษณ์  จะเริ่มปรากฏขึ้น

กดเลือกจน  สัญลักษณ์ทั้งสอง  จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงว่าใส้กรอง "เปิด"

ยืนยันโดยการกดปุ่มบริการ ประมาณ 2 วินาที สัญลักษณ์   จะเริ่มปรากฏขึ้น

หน้าจอในถังเก็บน้ำออกให้หมด และขันสกรูใส้กรองโดยการใช้เครื่องมือประกอบให้แน่น

เติมน้ำในถังเก็บน้ำด้วยน้ำเย็นและใส่ไปที่เดิม สัญลักษณ์  จะเริ่มสว่างขึ้น

วางภาชนะไว้ใต้หัวฉีดน้ำร้อน แล้วหมุนลูกบิดไปทางขวา ระบบจะเริ่มทำการล้าง

รอนกระทั่งน้ำหยุดไหลออกจากหัวฉีดแล้วหมุนลูกบิดไปทางซ้ายอีกครั้ง ระบบจะเริ่มทำ

ความร้อนอย่างรวดเร็วและพร้อมสำหรับการใช้งานอีกครั้ง ปุ่มบริการจะเริ่มแสดงขึ้นอีกครั้ง

ถ้าปุ่มนี้แสดงให้กดปุ่มนี้อีก

สิ่งสำคัญ : จะต้องเลือกและตั้งโปรแกรมก่อนว่าจะใช้ใส้กรองหรือ โปรแกรมสำหรับป้องกันตะกอน

โปรแกรมทั้งสองจะไม่สามารถตั้งพร้อมกันได้ ถ้ากำลังใช้ใส้กรองเครื่องจะต้องโปรแกรมว่า "On"

ความกระด้างของน้ำและโปรแกรมการใช้งานของเครื่องจะไม่มีสัญลักษณ์เตือนในการทำความสะดวก
ตะกอนจนกว่าเราจะตั้งโปรแกรมเป็น "Off"

ใส้กรองจะเริ่มหมดประสิทธิภาพการทำงานหลังจากการทำงานประมาณ 50 ลิตร ให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำในหมวด "การเปลี่ยนใส้กรอง"

สิ่งสำคัญ : ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องมากนัก ก็จะต้องเปลี่ยนใส้กรองหลังจากใช้งานมาแล้วอย่างมาก 2 เดือน

ถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณปรากฏในจอแสดงอาการ (ดูหมวดคู่มือการเปลี่ยนใส้กรอง) เพื่อเตือนความจำ

ควรจะบันทึกวันที่ที่เปลี่ยนไว้ที่วงล้อด้านบนของใส้กรอง เพื่อเป็นการปกป้องการเกิดตะกอนขึ้น


ควรจะทำการล้างเครื่องในโปรแกรม "lime scale removal" อย่างน้อยปีละครั้งถึงแม้ว่าจะใช้ใส้กรองก็ตาม

การไม่ใช้ไส้กรอง

ถ้าหากไม่ต้องการใช้ไส้กรองอีกต่อไป จะต้องตั้งโปรแกรมเครื่องกรองอีกครั้งเป็น “Off” นี่คือนิ่งสำคัญเหมือนกับที่คุณจะต้องใช้โปรแกรมเอาตะกอนออกเมื่อไม่ใช้ไส้กรองนั่นเอง



ปิดเครื่องโดยการปั๊มเปิด/ปิด (ปุ่ม stand-by)

กดปุ่มบริการ ประมาณ 2 วินาที เพื่อเลือกรูปแบบการตั้งโปรแกรม

สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นตามลำดับ

รอกจนกว่าสัญลักษณ์  กรอง  ปรากฏแล้วจึงกดเลือก (4)

สัญลักษณ์  จะเริ่มปรากฏขึ้น

กดตัวเลือก  / สัญลักษณ์  สว่างขึ้นนั้นแสดงว่าไส้กรองได้ถูกถอดออก (ไส้กรองปิด)

ยืนยันโดยการกดปุ่มบริการ ประมาณ 2 วินาที

จบโปรแกรมและกลับไปทีรูปแบบ stand-by

อย่าลืมตั้งความกระด้างของน้ำขณะที่ไม่ได้ใช้ไส้กรอง

4.2 ความกระด้างของน้ำ











ความถี่ของการล้างเครื่องขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำที่ใส่ ให้ปรับความกระด้างของน้ำให้ถูกต้องทันทีที่เริ่มใช้เครื่อง แล้วระบบก็จะสามารถบอกได้ว่าเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องเริ่มขั้นตอนของการล้างด้วยปูนขาว

อันดับแรกให้ทดสอบน้ำโดยใช้กระดาษทดสอบ


เติมน้ำดื่มลงในแก้วแล้วจุ่มกระดาษทดสอบลงไปและดึงออกทันที จากนั้นให้สลัดเบา ๆ ประมาณ

1 นาที ต่อมาก็สามารถอ่านผลได้โดยการนับจุดสีแดง

ระดับต่างๆ ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้


- 1 จุดแดง	=	1-7 dH / 1-12.6 fH	=	
- 2 จุดแดง	=	8-14 dH / 12.7-25.2 Fh	=	 
- 3 จุดแดง	=	15-21 dH / 25.3-37.8 Fh	=	  
- 4 จุดแดง	=	> 21 dH / > 37.8 Fh	=	   


ถ้าหากไม่มีจุดสีแดงขึ้นให้ปรับไปที่ 


โรงงานจะตั้งความกระด้างเพื่อให้สอดคล้องดังสัญลักษณ์   

ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิด (2) (ปุ่ม Stand-by)




กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าโปรแกรม

สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นตามลำดับ (สัญลักษณ์ความกระด้างของ

น้ำจะไม่ปรากฏ  ตั้ง “เปิด” ไว้, ดึงอ้างอิงถึงหัวข้อ “ไส้กรอง”)

รอกจนกระทั่ง สัญลักษณ์  ปรากฏและยืนยันโดยกดเลือก (4)

สัญลักษณ์  จะเริ่มมีแสงไฟปรากฏ


กดเลือก (4)    สัญลักษณ์เหมือนกันขึ้นเป็นแสงไฟในระดับที่ต้องการ

ยืนยันโดยการกดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที

การตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยและระบบก็จะกลับไปทีปุ่ม Stand-by

43 อุณหภูมิ

คุณอาจจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของกาแฟตามระดับความชอบดังนี้

ปกติ = 

สูง  

สูงที่สุด   

การตั้งของโรงงานผู้ผลิต คือ “สูง”


ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิด (2) (ปุ่ม Stand-by)

กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าโปรแกรม

สัญลักษณ์  จะปรากฏตามลำดับ

รอนกว่าสัญลักษณ์   ปรากฏและกดปุ่มเลือก (4)

สัญลักษณ์  จะปรากฏแสงไฟขึ้น

กดเลือก (4)  สัญลักษณ์เหมือนกันขึ้นเป็นแสงไฟในระดับที่ต้องการ

ขึ้นขึ้นโดยการกดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที

การตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยและระบบก็จะกลับไปปุ่ม Stand-by

44 ระยะเวลาการ Stand-by

เราสามารถกำหนดระยะเวลาให้เครื่องไปอยู่ในสถานะ stand-by ได้หลังจากการชงกาแฟด้วยสุดท้าย เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

การตั้งสามารถทำได้ดังนี้:

ไม่ตั้ง



30 นาที

=



2 ชั่วโมง

=



5 ชั่วโมง

=



การตั้งของโรงงานผู้ผลิต =


ปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิด (2) (ปุ่ม Stand-by)

กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าโปรแกรม

สัญลักษณ์  จะปรากฏตามลำดับ

รอนกว่าสัญลักษณ์  ปรากฏและกดปุ่มเลือก (4)

สัญลักษณ์  จะปรากฏแสงไฟขึ้น

กดเลือก (4)  สัญลักษณ์เหมือนกันขึ้นเป็นแสงไฟในระดับที่ต้องการ


ขึ้นขึ้นโดยการกดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที

การตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยและระบบก็จะกลับไปปุ่ม Stand-by

5. การดูแลและบำรุงรักษา

ไส้กรองจะไร้ประสิทธิภาพหลังจากการใช้ประมาณ 50 ลิตร จึงต้องเปลี่ยนไส้กรอง โดยหน้าจอกจะแสดงสัญลักษณ์ และปุ่มบริการ (7) จะปรากฏแสงขึ้น

คำแนะนำ: กดปุ่มบริการ (7) เพียงอย่างเดียวเมื่อต้องการเปลี่ยนไส้กรอง ซึ่งอาจจะทำกาแฟต่อไปก็ได้, ต้มน้ำหรือทำไอน้ำก็ได้ แต่แนะนำให้ใส่ไส้กรองในทันที


กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที สัญลักษณ์    ปรากฏ

เทน้ำในช่องเก็บน้ำ (17) ที่ให้หมดและเปลี่ยนไส้กรอง

เติมน้ำเย็นในช่องที่เติมน้ำและใส่กลับเข้าเครื่อง

วางถาดรองไว้ใต้ท่อหัวฉีด (12) และหมุนลูกบิดไปทางขวามือที่ “ไอน้ำ/น้ำร้อน” (11) ระบบก็จะเริ่มวงจรของการชำระล้าง

รอนจนกว่าไม่มีน้ำไหลออกจากหัวฉีดและหมุนลูกบิด (11) กลับมาที่ด้านซ้ายดังเดิม

ระบบจะเริ่มทำความร้อนตามอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างรวดเร็ว (รูป  ปรากฏขึ้น)


หลังจากที่มันพร้อมใช้งานอีกครั้ง สัญลักษณ์กาแฟปกติจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

การเปลี่ยนไส้กรองด้วยมือ (ทางเลือก) ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชงกาแฟบ่อยนักแต่ก็จะต้องเปลี่ยนไส้กรองทุก 2 เดือน แม้ว่าจะไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ ปรากฏ




เพื่อเตือนความจำอาจจะมีการบันทึกวันที่ที่เปลี่ยนไว้บนฐานของไส้กรอง

เปิดเครื่องโดยการใช้ปุ่ม เปิด/ปิด (2) (ปุ่มพร้อมใช้งาน)

กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที สัญลักษณ์   จะปรากฏขึ้นตามลำดับ

รอนจนกว่าสัญลักษณ์ไส้กรอง  เกิดขึ้นและกดปุ่มบริการ (7) ชั่วครู่เพื่อยืนยัน

สัญลักษณ์ จะปรากฏแสงไฟขึ้น

กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที สัญลักษณ์    จะปรากฏ

ดำเนินการตามรายละเอียดจากหัวข้อ “การเปลี่ยนไส้กรอง”

5.1 การล้างเครื่อง (Coffee clean)

การล้างเครื่องอย่างละเอียดทุกชิ้นส่วน ให้เอาเศษกาแฟตกค้างและคราบน้ำมันที่สะสมซึ่งสามารถทำให้เครื่องหยุดการทำงานได้ การเริ่มโปรแกรมนี้ให้ใช้เมล็ดทำความสะอาด Coffee clean ซึ่งมีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายของคุณที่ Xpresso โทรศัพท์ 02906 8118

สิ่งสำคัญ: โปรแกรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อการทำความสะอาดชิ้นส่วนของช่องจ่ายกาแฟ ไม่ใช่โปรแกรม

สำหรับล้างคราบตะกรัน อย่างน่ายาเม็ด Coffee clean และ Pool clean ทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเพราะจะ

สับสนได้ เมื่อเครื่องต้องการการล้าง สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอและปุ่มบริการ (7) จะมีแสงสว่าง

คำแนะนำ: คุณยังสามารถชงกาแฟ, ทำน้ำร้อน หรือทำไอน้ำได้ตามปกติ แต่แนะนำให้เริ่มการล้างเครื่องทันทีหากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้น

สิ่งสำคัญ: การล้างเครื่องจะถูกขัดจังหวะไม่ได้เมื่อเครื่องได้เริ่มแล้ว

กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที สัญลักษณ์  จะมีแสงสว่างขึ้น

ดึงถาดน้ำ (9b) และถังใส่น้ำ (17) แล้วทำความสะอาดอย่างละเอียด

เติมน้ำในถังน้ำและประกอบชิ้นส่วนถังน้ำและถาดเข้าไปที่เครื่องอีกครั้ง

เครื่องจะเริ่มการล้างชั่วคราวและสัญลักษณ์  จะปรากฏแสงสว่างขึ้น

คำแนะนำ: วางถ้วยรองรับในปริมาณที่เพียงพอ (ประมาณ 0.5 ลิตร) วางไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ (8)

ใส่เมล็ด Coffee clean ในช่องกาแฟคั่วบด (20) และปิดฝา ปุ่มบริการ (7) จะมีแสงสว่างขึ้น

สิ่งสำคัญ: อย่าใส่เม็ด Coffee clean ในถังน้ำ (17) โดยเด็ดขาด

กดปุ่มบริการ (7)

เครื่องเริ่มการล้าง

การล้างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและใช้เวลาประมาณ 10 นาที สัญลักษณ์ 

จะเริ่มมีแสงสว่างขึ้นเมื่อการล้างสิ้นสุดลง

นำน้ำในถาด (9b) เททิ้งให้หมด และใส่กลับเข้าไปตำแหน่งเดิม

ถ้าจำเป็น ให้เติมน้ำลงไปถังน้ำ (17) เพิ่มเติม (กรณีน้ำหมด)

เครื่องจะทำความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะใช้งานอีกครั้ง


การล้างเครื่องโดยระบบไม้อัตโนมัติ

ถ้าจำเป็น คุณสามารถเริ่มการล้างเครื่องถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญลักษณ์เตือนปรากฏ

เปิดเครื่องโดยใช้ปุ่ม เปิด/ปิด (2) (ปุ่ม Operative)

กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที สัญลักษณ์  และ/หรือ  จะปรากฏขึ้นตามลำดับ

รอนกว่าสัญลักษณ์ จะเกิดขึ้นและยืนยันโดยการกดปุ่มบริการ (7) สักชั่วครู่

สัญลักษณ์  จะมีแสงสว่างขึ้น

กดปุ่มบริการ  อีกครั้งประมาณ 2 วินาที สัญลักษณ์  จะเริ่มสว่างขึ้น

ดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้น เริ่มในหัวข้อเรื่อง “การล้างเครื่อง”

ถ้าหากได้เริ่มการล้างเครื่องอย่างไม่ได้ตั้งใจ สามารถขัดจังหวะได้จากจุดเริ่มต้นกระบวนการโดย


การกดปุ่ม เปิด/ปิด (2) ประมาณ 2 วินาที

5.2 การล้างคราบตะกอน

ถ้าหากไม่ได้ใช้ไส้กรองพิเศษ (ทางเลือก) ตามปกติ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องล้างอุปกรณ์ด้วยเม็ด

Pool clean อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งเป็นปกติ เพื่อเป็นการทำให้การทำหน้าที่ของอุปกรณ์เครื่องใช้ทำงานได้ตามเวลาของมัน การล้างด้วยเม็ด Pool clean ให้ใช้ชนิดที่ผู้จัดจำหน่ายแนะนำเท่านั้นซึ่งมีจำหน่ายที่ Xpresso โทร 02906 8118


หมายเหตุ: ห้ามใช้กรดซัลฟิวริกหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนผสมของกรดชนิดนี้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเสียหายของอุปกรณ์ภายในเครื่อง ห้ามใช้น้ำส้มสายชูหรือผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นสารตั้งต้นของน้ำส้มสายชูสำหรับการล้างคราบตะกอน และห้ามใช้สารใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต


เมื่อเครื่องต้องการการล้างคราบตะกอน สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอและปุ่มบริการ (7) จะเริ่มมีแสงสว่างขึ้น

คำแนะนำ: แม้ว่าสัญลักษณ์ของการล้างได้ปรากฏขึ้นแต่เครื่องยังสามารถชงกาแฟ, ทำน้ำร้อน และทำโพนได้ตามปกติ แต่หากถึงเวลาต้องล้าง แนะนำให้เริ่มการล้างเครื่องได้ในทันที

สิ่งสำคัญ: ห้ามขัดจังหวะใด ๆ หากการล้างได้เริ่มขึ้นแล้ว


กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที สัญลักษณ์  จะมีแสงสว่างปรากฏขึ้น

เทน้ำในถาดออกให้หมด (9b) และประกอบเข้าไปอีกครั้ง สัญลักษณ์ "  " จะปรากฏ

แสงสว่างขึ้น ขณะที่สัญลักษณ์  ก็จะปรากฏขึ้น

ถอดถาดน้ำออก (17) และใส่เม็ด Pool clean ลงไปกับปริมาณน้ำที่เท่ากับขีด 0.5 ลิตร






(ปฏิบัติตามคำแนะนำ)


ใส่ถังน้ำกลับไปตำแหน่งเดิม สัญลักษณ์  จะปรากฏแสงสว่างขึ้น


วางภาชนะรองให้พอกับปริมาณน้ำ (ประมาณ 1-2 ลิตร) ไว้ใต้หัวฉีดน้ำร้อน/ไอน้ำ (12)



หมุนเปิดลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน (11) ไปทางขวามือ

เครื่องจะกำจัดตะกอนโดยอัตโนมัติและเม็ด Pool clean ก็จะถูกกำจัดออกไปโดยไหลออกที่

หัวจ่ายน้ำร้อน (12) อย่างไม่ต่อเนื่อง (ประมาณ 10 วินาที) สัญลักษณ์  จะมีแสงสว่างปรากฏขึ้นระหว่างการล้าง เมื่อสัญลักษณ์  เริ่มสว่างอีกครั้ง ให้หมุนลูกบิด (11) อีกครั้ง ในตำแหน่งนี้  ปลายจากเม็ด Pool clean จะถูกกำจัดให้ไหลออกทางถาด (ประมาณ 15 นาที) ทั้งนี้ที่สารละลายและตะกอนถูกกำจัดออกและไหลออกมา สัญลักษณ์   จะเริ่มมีแสงสว่าง

ดึงถาดออก (9b) และเทน้ำในถังน้ำร้อนออก (17) เติมน้ำในถัง (17) ด้วยน้ำธรรมดาและใส่ถังน้ำ, ถาดน้ำเข้าไปดังเดิม สัญลักษณ์  จะมีแสงสว่างปรากฏขึ้น






หมุนเปิดลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน (11) ไปทางขวามือ ระบบจะถูกล้างอีกครั้งหนึ่งผ่านหัวจ่ายไอน้ำ/น้ำร้อน (12) เป็นระยะ ๆ (ประมาณ 5 วินาที) เมื่อสัญลักษณ์  เริ่มมีแสงสว่างขึ้น ให้หมุนลูกบิด (11) อีกครั้ง


ระบบจะถูกล้าง  น้ำก็จะไหลลงที่ถาดรอง (ประมาณ 5 นาที) เมื่อวงจรการล้างเสร็จสิ้น สัญลักษณ์  จะเริ่มมีแสงสว่างขึ้น เทน้ำในถาดออกให้หมด (9b) และใส่เข้าไปดังเดิม

ระบบจะเริ่มทำความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว ปุ่มบริการ (7) จะมีแสงสว่างขึ้น กดปุ่มบริการ (7) เพื่อล้างระบบโดยผ่านช่องจ่ายกาแฟ (8) เครื่องพร้อมสำหรับการใช้งานอีกครั้ง

การล้างคราบตะกอนโดยระบบไม้อัดโนมิตี

ถ้าจำเป็น การตั้งโปรแกรมการล้างคราบตะกอนก็สามารถเริ่มได้ก่อนที่จะมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น เปิดเครื่องโดยใช้ปุ่ม เปิด/ปิด (2) (รูปแบบการพร้อมใช้งาน)

กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที สัญลักษณ์   จะปรากฏขึ้นตามลำดับ รอนกว่าสัญลักษณ์  ปรากฏขึ้นและยืนยันโดยการกดปุ่มบริการ (7) สัญลักษณ์  จะมีแสงสว่างขึ้น 

กดปุ่มบริการ (7) อีกครั้งประมาณ 2 วินาที สัญลักษณ์  จะมีแสงสว่างขึ้น ดำเนินการตามรายละเอียดหัวข้อเรื่อง “การตั้งโปรแกรมล้างตะกอน”

ถ้าหากได้เริ่มโปรแกรมการล้างตะกอนโดยไม่ได้ตั้งใจ สามารถขัดจังหวะกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น ได้โดยกดปุ่ม เปิด/ปิด (2) ประมาณ 2 วินาที

5.3 การล้างทั่วไป

ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงไป

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสารซึ่งทำให้สีกร่อน

ทำความสะอาดข้างในและข้างนอกโดยใช้เพียงผ้านุ่ม ๆ ที่ชื้น

เทน้ำในถาด (9b) และภาชนะใส่กาแฟที่บดแล้ว (9c) ออก เมื่อมีคำแนะนำขึ้นที่หน้าจอ

ทำความสะอาดกับน้ำอุ่น, น้ำสบู่บ้างในบางโอกาส

เมื่อล้างถาดรอง (9b) ควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสของแถบโลหะ (9d) ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของถาดด้วยทุกครั้ง

เทน้ำในถังเติมน้ำทิ้งทุก ๆ วันและเติมน้ำที่สะอาดลงไปใหม่

ทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำร้อน/ไอน้ำด้วยผ้านุ่มหลังจากการใช้แต่ละครั้ง

สำหรับความปลอดภัยของผู้ใช้ กรุณาอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนที่จะพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์กับสายหลัก

กรุณาศึกษารายละเอียดของคำแนะนำในการใช้เครื่องก่อนที่จะติดตั้งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวท่านเอง

เครื่องนี้ได้ถูกออกแบบสำหรับมาใช้กับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 240 V, 50 Hz เท่านั้น ถ้าต่อกับขนาดไฟที่แตกต่างอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

คำเตือน : กรุณาติดตั้งสายดินลงดินด้วย

เครื่องได้ต่อกับปลั๊กแบบถาวร ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนฟิวส์กับปลั๊กนี้ก็สามารถถอดมาเปลี่ยนได้ในกรณีที่ฟิวส์หายหรือชำรุด ปลั๊กนี้จะไม่สามารถใช้งานได้

ถ้าต้องการเปลี่ยนปลั๊กเพราะปลั๊กนี้ไม่สามารถเสียบเข้ากับเต้ารับของท่านได้หรือปลั๊กชำรุดเสียหาย ท่านควรจดจำตำแหน่งสีของสายไฟให้ถูกต้อง

เขียว & เหลือง
(สายดิน)

ฟิวส์
(13 Amp)

















น้ำเงิน
(Neutral)

น้ำตาล
(Line)

ข้อมูลจากระบบ

สัญลักษณ์	ความหมาย	สิ่งที่ต้องทำ
 แสงสว่าง	เติมหรือล้าง	เปิดลูกบิดน้ำร้อน/ไอน้ำ (11)
 แสงสว่าง	ถึงน้ำแข็ง (17) ถึงน้ำเคลื่อน/ใส่ไม่ตรงล๊อค (1	เติมน้ำสะอาด ใส่ถึงน้ำใหม่อีกครั้ง
 แสงสว่าง	เมล็ดกาแฟหมด	เติมเมล็ดกาแฟลงในช่องบรรจุ (18)
 แสงสว่าง	ถาดตะแกรง (9b) และ/หรือช้อ เก็บกากกาแฟเต็ม (9c)	เทน้ำในถาดตะแกรง และ/หรือ กากกาแฟในช่องออกให้หมด
 ปραกฏขึ้น	ถาดตะแกรง (9b) และช่องกาก กาแฟ (9c) เคลื่อนที่หรือไม่ตรงล๊อค จุดเชื่อมต่อของถาดตะแกรง สกปรก (9d)	ใส่ถาด (9a) และช่องกากกาแฟ (9c) เข้าไปใหม่อีกครั้ง ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อ
 แสงสว่าง	ระบบร้อนเกินไป	พักให้เย็นลง
 ปραกฏขึ้น	เครื่องต้องการการทำ ความสะอาด	ทำความสะอาดเครื่อง (ดูข้อ 5.1)
 ปραกฏขึ้น	เครื่องมีคราบตะกรัน	ล้างคราบตะกรัน (ดูข้อ 5.2)
 ปραกฏขึ้น	ไส้กรองหมดอายุ	เปลี่ยนไส้กรองใหม่ (ดูข้อ 5)
 แสงสว่าง	ฝาใส่กาแฟคว่ำเปิด (20)	ปิดฝา
 แสงสว่าง	ประตูของเครื่องเปิด/ ปิดฝาไม่สนิท	ปิดประตู

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหา	ความหมาย	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำน้ำร้อนและ ไอน้ำ ไม่มีฟองเท่าที่ควร	หัวฉีดตัน ปริมาณนมไม่สมดุล	ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียด ใช้นมจืดไขมันต่ำเย็น ๆ
เครื่องมีกาแฟเพียง 2-3 หยด	ปรับระดับกาแฟละเอียดเกินไป ใช้กาแฟคั่วบดซึ่งมีความละเอียด มากเกินไป	เปลี่ยนระดับความละเอียดของการ บดให้หยาบขึ้น ใช้กาแฟคั่วบดที่หยาบมากขึ้นอีกนึ
กาแฟไม่เป็น "ครีม"	ใช้ชนิดกาแฟไม่เหมาะสม เมล็ดกาแฟไม่ใช่เมล็ดที่คั่วบด การบดไม่เหมาะกับชนิดของก	เปลี่ยนชนิดกาแฟที่ใช้ ใช้เมล็ดกาแฟคั่วบดใหม่ ปรับการบด
มอเตอร์เครื่องบดทำงานเสียงดัง	อาจจะมีกรวดอยู่ในมอเตอร์เค้ บดที่ส่วนประกอบของเครื่องจาก ต่างประเทศ	ติดต่อศูนย์บริการ อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่อง โดยใช้กาแฟคั่วบดสักกระยะ
โปรแกรมล้างคราบตะกรันไม่ ทำงาน	ระบบใส่กรองถูกต้องที่ "Yes"	ให้ตั้งระบบใส่กรองที่ "No"
 ปรากฏขึ้น    กะพริ   	ปุ่มเปิด/ปิดวงกลม (2) มีแสงส อุปกรณ์ยังไม่พร้อมทำงาน (เย็นเกินไป เหมาะสมประมาณ 1-2 ชม.	ปล่อยให้อุ่นเครื่องที่อุณหภูมิ เหมาะสมประมาณ 1-2 ชม.
 ปรากฏขึ้น    	ปุ่มเปิด/ปิดวงกลม (2) มีแสงส อุปกรณ์ยังไม่ร้อนเพียงพอถึง ระดับอุณหภูมิที่จะเริ่มทำงาน	ปล่อยให้อุ่นเครื่องที่อุณหภูมิ เหมาะสมประมาณ 1-2 ชม.
ปรากฏขึ้น    	ปุ่มเปิด/ปิดวงกลม (2) มีแสงส เครื่องคัมถูกกีดขวางหรือติดตั้งไม่ ถูกต้อง	ติดต่อศูนย์บริการ

XPRESSO COFFEE

16/2 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน อ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร 02 9060808 แฟกซ์ 02 906 3200 www.xpresso-coffee.com