

คู่มือการใช้เครื่อง A600

1. คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย

การใช้สินค้าที่ถูกต้องวิธี

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ไม่มีจุดประสงค์สำหรับใช้ในบ้านตามที่รายละเอียดและคำแนะนำระบุในคู่มือนี้ โปรดอ่านคำแนะนำต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและเก็บรักษาให้ดี

ข้อควรระวัง

อย่าทำเอกสารแนบเครื่องหากระหว่างการขนส่ง กรุณาเก็บไว้ในตำแหน่งที่สำคัญ
ใส่อะไหล่แท้ ASUKA เท่านั้น

สิ่งสำคัญ

สินค้าทุกชนิดของ ASUKA มีการตรวจสอบคุณภาพและความทนทานอย่างเข้มงวดก่อน
การส่งออกนอกประเทศ

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะใช้กับบุคคลซึ่งความสามารถทางร่างกาย, จิตใจ หรือ
ความรู้สึกลดลง หรือ ขาดประสบการณ์และความรู้ รวมถึงเด็กเล็ก นอกจากนี้ได้รับการฝึกหรือคำแนะนำ
เกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเลือกกาแฟ

กาแฟเอสเปรสโซ่ของแท้ซึ่งสกัดได้ว่ามีสีดำ, มีโฟมครีมเป็นสัญลักษณ์และรสชาติที่เข้มข้น
รสชาติและกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟซึ่งเป็นผลมาจากขั้นตอนการคั่วเมล็ดกาแฟที่คั่วมากกว่าก็
จะผ่านการคั่วที่ยาวนานกว่าด้วยอุณหภูมิสูงกว่าและมีกลิ่นหอมมากกว่าเมล็ดกาแฟที่สีอ่อนกว่า
มีกาแฟมากมายวางจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดประกอบด้วยส่วนผสมของเมล็ดกาแฟซึ่งคั่วใน
อุณหภูมิที่ต่างกันและกลิ่นหอมไม่เหมือนกัน อีกทั้งกาแฟผสมกาแฟอื่นซึ่งมีกาแฟอื่นผสมอยู่ 20%
การลองใช้กาแฟหลาย ๆ ชนิดกับเครื่องกาแฟเอสเปรสโซ่นั้น จุดประสงค์เพื่อที่จะค้นหารสชาติ
และกลิ่นหอมซึ่งเหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคมากที่สุด

ตามหลักการนั้น เมล็ดกาแฟจะถูกบดก่อน การใช้งานหลังจากนั้นจะถูกป้อนด้วยเครื่องชง
เอสเปรสโซ่ ดังนั้น เมล็ดกาแฟจะต้องถูกบดก่อนข้างละเอียดทีเดียวเพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นหอม
เป็นความคิดที่ดีที่จะเก็บกาแฟหรือเมล็ดกาแฟบดไว้ในตู้เย็น แต่ต้องเก็บในภาชนะที่ปิดผนึก
สนิทจนลมเข้าออกไม่ได้เท่านั้น เพราะกาแฟนั้นง่ายต่อการดูดซึมน้ำกลิ่น

2. การเริ่มต้นการทำงาน

2.1 การเตรียมเครื่องกาแฟ

ยกเครื่องกาแฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากกล่องด้วยความระมัดระวัง

เปิดฝาปิดและดึงถังเก็บน้ำออกเพื่อชำระล้างด้วยน้ำสะอาด

เติมน้ำในถังน้ำไม่เกินขีด Max แล้วใส่กลับที่เดิม ปิดฝาเครื่อง

ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังเก็บน้ำว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง น้ำที่เติมลงในถังเก็บน้ำนั้นจะ
ต้องสะอาดและเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิปกติเท่านั้น ห้ามใช้ของเหลวอื่นใดเด็ดขาด

สิ่งสำคัญ

เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ตะกรันเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องใช้เม็ดสารละลายตะกรัน ซึ่งได้ถูกอธิบายไว้ในหมวดรายการการกำจัดตะกรัน ถ้าหากตัดสินใจที่จะใช้ไส้กรองลดความกระด้างของน้ำ (ทางเลือก) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำภายใต้หัวข้อ “การประกอบไส้กรอง”

เปิดฝาช่องใส่เม็ดลึคคาเฟ เดิมเม็ดลึคคาเฟแล้วปิดฝา ห้ามใช้เม็ดลึคคาเฟที่ผ่านการผสมน้ำตาล หรือมีการเพิ่มสิ่งอื่นๆ เข้าไประหว่างหรือหลังการกั่วเพราะจะทำให้ตัวบดคาเฟเสียหายได้ ราคา ค่าซ่อมซึ่งเกิดจากความเสียหายเหล่านี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองการประกันสินค้าแต่อย่างใด ลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน จะต้องปรับมาที่ 0

2.2 การประกอบชิ้นส่วนของการทำโฟมนม

ประกอบชิ้นส่วนทุกตัวของการทำโฟมนมดังตำแหน่ง A โดยไม่มีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน รมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าผนึกของลูกบิด (12b) ได้ใส่เข้าไปในลึนปิดเปิดอย่างถูกต้อง (12a)

2.3 การใช้เครื่องกาแฟในครั้งแรก

- 1a. ดึงสายไฟจากช่องเก็บสายไฟ (14) และเสียบปลั๊กที่เด้ารับเสียบที่เหมาะสม
- 2a. กดปุ่มเปิดเครื่อง (15) จากนั้นปุ่มเปิด/ปิด (2) จะสว่างขึ้น
- 3a. กดปุ่มเปิด/ปิด (2) "SYS IS HEATING" จะปรากฏที่หน้าจอ
- 4a. เมื่อเครื่องกาแฟเริ่มทำความร้อน "PLEASE RINSE" จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอและปุ่มบริการ (7) จะมีแสงสว่างขึ้น
- 5a. กดปุ่มบริการ (7) จะมีน้ำออกทางช่องจ่ายกาแฟ (8)
- 6a. เครื่องพร้อมสำหรับใช้งาน

คำแนะนำ: ควรวางถาดรองที่ช่องระบายเพื่อรองน้ำ เพราะว่าจะอาจจะมีน้ำหกเลอะได้ระหว่างการใช้งานปกติ โดยให้น้ำไหลออกจากช่องจ่ายน้ำ (8) โดยการกดปุ่มบริการ (7)

ระบบเติมน้ำ

เมื่อใช้งานในครั้งแรก ท่อน้ำภายในเครื่องอาจจะยังมีน้ำไม่เต็ม ดังนั้นเครื่องจะมีสัญลักษณ์ดังนี้:

- 1 เมื่อเปิดเครื่องโดยปุ่ม เปิด/ปิด (2) คำว่า "FILL UP PIPE-SYS and TURN VALVE" จะปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องที่หน้าจอ
- 2 ให้หันลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน (11) ออกไปทางขวามือ ในตำแหน่งนี้เองระบบจะเติมน้ำและน้ำจะไหลออกทางหัวฉีด (12)
- 3 เมื่อคำสั่ง TURN VALVE ปรากฏขึ้น จะต้องหันลูกบิดกลับไปตำแหน่งเดิมทางซ้ายมือ
- 4 เมื่อระบบเริ่มทำความร้อน คำว่า PLEASE RINSE จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอและปุ่มบริการ (7) จะสว่างขึ้น
- 5 กดปุ่มบริการ (7) เพื่อรินน้ำออกจากระบบที่ช่องจ่ายกาแฟ (8)
- 6 เครื่องพร้อมที่จะใช้งาน

2.4 การตั้งความละเอียดของเม็ดลึคคาเฟบด

สิ่งสำคัญ: การบดสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อเครื่องบดคาเฟเปิดอยู่เท่านั้น ตัวบดเม็ดลึคคาเฟสามารถที่จะปรับให้เหมาะสำหรับการกั่วกาแฟ เราแนะนำให้ปรับในระดับปานกลางดังนี้

เปิดฝาช่องใส่เม็ดลึคคาเฟ (18)

สำหรับการทำงานของการบดคาเฟ ให้บิดลูกบิด (19) ไปตำแหน่งที่ต้องการสำหรับจุดที่เล็กกว่าก็จะมีผลความละเอียดของเม็ดลึคคาเฟมากกว่า

สิ่งที่ต้องจดจำก็คือ:

กาแฟคั่วรสชาติไม่เข้มจะต้องการการบดละเอียด

กาแฟคั่วรสชาติเข้มจะต้องการการบดหยาบ

3 การเตรียม

เมื่อเครื่องถูกขนส่งมาและพร้อมที่จะทำกาแฟด้วยเรานั้น เราแนะนำให้ตั้งโปรแกรมหลักๆ อีกครั้ง เพื่อเหมาะสมกับความพึงพอใจ อันดับแรกคือการปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ “การตั้งโปรแกรม” เพื่อปรับใช้กรองและตั้งความกระด้างของน้ำ

หมายเหตุ: เมื่อเริ่มใช้เครื่องในครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้เป็นเวลานานนั้น กาแฟที่คุณทำกลิ่นอาจจะไม่หอม ชวนรับประทาน ให้ชงกาแฟทิ้งสัก 1-2 แก้วก่อน

3.1 การเลือกความเข้มข้นของกาแฟ

คุณสามารถจะตั้งความเข้มข้นของกาแฟได้ 3 ระดับ:

LIGHT	=	เข้มข้นน้อย	กาแฟบดประมาณ 7 กรัม (คอฟฟี ลาเต้, คาปูชิโน)
NORMAL	=	เข้มข้นปานกลาง	กาแฟบดประมาณ 9 กรัม (คาเฟ ครีม)
STRONG	=	เข้มข้นมาก	กาแฟบด 11 กรัม (เอสเปรสโซ่, กาแฟดำ)

ทันทีที่เครื่องพร้อมที่จะทำงาน ค่าความเข้มข้นมาตรฐานจากโรงงานจะแสดงที่หน้าจอ และสามารถปรับเปลี่ยนโดยการกดซ้ำ (4) จนกว่าความเข้มข้นที่ต้องการจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

3.2 การเลือกปริมาณน้ำ

ใช้ลูกบิดควบคุมระดับน้ำ (3) เพื่อปรับระดับของน้ำที่ต้องการ

หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับน้ำ

หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับน้ำ

ระดับน้ำสามารถปรับเปลี่ยนขณะดำเนินการได้ ปริมาณน้ำที่ใช้ชงกาแฟจะแสดงที่บรรทัดแรกของหน้าจอ

คำแนะนำ:

เพื่อกำหนดระดับน้ำให้พอดีสำหรับรสชาติของคุณเองหรือขนาดของแก้ว ให้ดำเนินการดังนี้เมื่อคุณทำกาแฟแก้วแรก:

1 ตั้งระดับน้ำโดยการปรับลูกบิด (3) ไปที่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

ไปทางซ้ายสำหรับเอสเปรสโซ่

ไปทางขวาเรื่อย ๆ สำหรับแก้วที่ใหญ่ขึ้น

2 เลือกปุ่ม 1 แก้ว (5) เครื่องจะเริ่มชงกาแฟ

3 ก่อนที่คุณจะได้กาแฟตามที่ต้องการ ให้หมุนลูกบิดควบคุมปริมาณน้ำ (3) อย่างช้า ๆ ไปทางซ้าย จนกว่าเครื่องจะหยุดจ่ายกาแฟ

4 ให้สังเกตตำแหน่งของจุดที่จะแสดงระดับน้ำโดยการปรับเปลี่ยนลูกบิด (3)

3.3 การชงกาแฟหนึ่งแก้ว

วางแก้วกาแฟใต้ช่องจ่ายกาแฟ (8) ความสูงของช่องจ่ายกาแฟ (8) อาจจะปรับให้ตรงเพื่อเหมาะสมกับขนาดแก้ว ตั้งความเข้มข้นและระดับน้ำตามต้องการ

เลือกปุ่มกาแฟ 1 แก้ว (5)

ในตำแหน่งนี้เครื่องจะเริ่มต้มนกระบวนกรชง

ในกระบวนกรนี้เครื่องอาจถูกขัดจังหวะได้บางครั้งโดยการเลือกกด 1 แก้ว (5) หรือ 2 แก้ว (6)

สิ่งสำคัญ: หากชงกาแฟครั้งแรกช่องการบดคาแฟยังคงว่างเปล่า หลังจากการบดครั้งแรก "FILL BEANS"

อาจจะแสดงขึ้นที่หน้าจอและเครื่องก็จะไม่ชงกาแฟ ถ้าหากปัญหานี้เกิดขึ้น กดซ้ำอีกครั้ง (5) เพื่อทำซ้ำขั้นตอนเดิม

3.4 การชงกาแฟสองแก้ว

การกด 2 แก้วจะทำงานอัตโนมัติเพื่อชงกาแฟ 2 แก้ว

วางแก้วคู่กันใต้ช่องจ่ายกาแฟ (8)

ตั้งความเข้มข้นของกาแฟและระดับน้ำตามต้องการสำหรับ 1 แก้ว

เลือกกดปุ่มกาแฟ 2 แก้ว (6)

ในตำแหน่งนี้เครื่องจะเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งจนจบแล้วเริ่มทำกาแฟ 2 แก้วโดยอัตโนมัติ

ในกระบวนการนี้เครื่องอาจถูกขัดจังหวะได้บางครั้งโดยการเลือกกด 1 แก้ว (5) หรือ 2 แก้ว (6)

ถ้าน้ำหรือเมล็ดกาแฟในเครื่องจะหมดระหว่างการทำกาแฟ 2 แก้ว สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นและกาแฟแก้วที่ 2 จะไม่ทำงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำคือเติมเมล็ดกาแฟแล้วกดปุ่มกาแฟ 1 แก้ว (5) เพื่อทำกาแฟแก้วที่ 2 ต่อไป

3.5 การชงกาแฟถ้วยค

อันดับแรก หมุนลูกบิดเพื่อปรับระดับน้ำ (3) ตามต้องการสำหรับ 1 แก้ว

เปิดฝาในช่องแบ่งกาแฟถ้วยค (20) "FILL POWDER" จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

เติมกาแฟถ้วยคตามปริมาณของถ้วยตวง (23) และปิดฝา คำว่า "POWDER READY" จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

วางถ้วยกาแฟใต้ช่องหัวฉีดจ่ายกาแฟ (8) และกดเลือกกาแฟ 1 แก้ว (5)

ถ้าหากช่องกาแฟถ้วยคเปิดโดยไม่ตั้งใจและไม่ได้อัดกาแฟหลังจากใส่กาแฟถ้วยคลงไป เครื่องจะเริ่มการล้างผ่านช่องหัวฉีดจ่ายกาแฟ (8) 1 นาทีต่อมาฝาจะปิดโดยอัตโนมัติและพร้อมที่จะใช้งาน **สิ่งสำคัญ**

ช่องเติมกาแฟไม่ใช่ช่องสำหรับเก็บ ดังนั้นจึงไม่ควรเติมเกินปริมาณการใช้ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและให้กาแฟถ้วยค ๆ หรือกาแฟที่บรรจุหีบห่อสูญญากาศ ห้ามใช้สำเร็จรูป เพราะสามารถทำได้โดยใช้หัวฉีด (12)

3.6 การต้มน้ำร้อน

วางแก้วใต้หัวฉีด (12)

หมุนลูกบิดไอน้ำ / น้ำร้อน (11) ไปทางขวามือ

เมื่อน้ำร้อนไหลมาทางหัวฉีด คำว่า "HOT WATER" จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

เติมน้ำตามปริมาณที่ต้องการและปรับลูกบิด (11) ไปที่ 0 อีกครั้ง

3.7 การทำไอน้ำและโฟมนม

1 กดปุ่มต้มน้ำ (10) เมื่อระบบพร้อม คำว่า "STEAMIS READY" และ "TURN VALVE"

จะปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องบนหน้าจอ

2 จุ่มหัวฉีด (12) ลงในแก้วที่เต็มไปด้วยของเหลวที่ต้องการดื่ม

3 หมุนลูกบิดไอน้ำ / น้ำร้อน (11) ไปทางขวา สิ่งสำคัญ: จะมีน้ำออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะดื่ม

4 หมุนลูกบิด (11) กลับไปที่ 0 เพื่อหยุด

5 กดปุ่มทำไอน้ำทิ้งไว้ (10) เพื่อกลับไปสู่ขั้นตอนปกติของการใช้งาน

6 การทำไอน้ำอาจจะยังคงทำงานต่อไปอีกประมาณ 2 นาทีเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเครื่องก็จะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ เพื่อเริ่มขั้นตอน ให้หมุนลูกบิด (11) ไปทางขวาและกลับไปตำแหน่ง 0

3.8 ส่วนประกอบของการทำโฟมนม

อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการทำโฟมนมใช้สำหรับการเป่าฟองนมเพื่อการชงคาปูชิโนและกาแฟที่ต้องมีไอนม

ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ว่ามีการประกอบอย่างถูกต้องดังรายละเอียดหัวข้อ

ASSEMBLING THE MILK FROTHING ACCESSORY

ใส่หลอดทางเข้า (12c) เข้าที่ถังของนมเย็น

ชงเอสเพรสโซ่ดังรายละเอียดหัวข้อ "MAKING ONE CUP OF COFFEE"

วางถ้วยกาแฟใต้ช่องหัวฉีดไอน้ำ (12)

กดปุ่มทำไอน้ำ (10) เมื่อระบบพร้อม คำว่า "STEAMIS READY" และ "TURN VALVE" จะปรากฏขึ้นที่หน้าจออย่างต่อเนื่อง

เมื่อเริ่มมีไอน้ำให้เปิด ลูกบิด (12b) ซึ่งจะให้นมถูกดูดเข้ามาและจะทำให้มีฟองนม

ใช้ลูกบิดทางเข้า (12b) เพื่อปรับความกว้างของวาล์ว และจากนั้นปริมาณของนมก็จะถูกดูดเข้ามา

ถ้าตำแหน่งลูกบิดแสดงดังรูปภาพ C หมายถึงเปิด ซึ่งนมจะอุ่นและฟองมาก ถ้าหากปรับลูกบิด

ให้อยู่กลาง ๆ นมจะร้อนกว่าและฟองน้อย ถ้าตำแหน่งลูกบิดแสดงดังรูป b หมายถึงปิดวาล์ว

เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อย ให้หมุนลูกบิด (12b) และ ลูกบิดไอน้ำ (11) กลับไปยังตำแหน่งเดิม

คำเตือน

อันตรายจากการถูกไอน้ำลวก เพราะไอน้ำมีความร้อนสูงมาก ให้จับที่ชิ้นส่วนพลาสติกสีดำของหัวฉีด

เศษสกปรกที่ติดค้างอยู่หลังจากการเป่าโฟมนมนั้นเป็นการยากต่อการทำความสะอาดเมื่อแห้งแล้ว

ดังนั้นควรทำความสะอาดชิ้นส่วนทุกชิ้นทันทีที่เครื่องเย็นลง การขัดเศษนมที่ติดค้างในช่องซึ่งนมไหลผ่านลูกบิดนั้น (12b) ให้ใช้เข็ม

สิ่งสำคัญ

หลังจากการใช้เครื่องทำไอน้ำเสร็จแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องล้างเครื่องก่อนการชงกาแฟอีกครั้งเพื่อให้ระบบวงจรเย็นลง โดยวางถังไว้ใต้ช่องหัวฉีดจ่ายกาแฟ (8) และกดปุ่มบริการ (7) หรือปล่อยให้ไอน้ำร้อนไหลผ่านหัวฉีด (12)

4 การตั้งโปรแกรม

ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อการตั้งโปรแกรม

P	รูปแบบ
>	ปุ่มเลือก
ok	ปุ่มยืนยัน
exit	หยุดหรือจบ

เราสามารถตั้งหน้าที่การทำงานของเครื่องได้เองดังต่อไปนี้

- 1 ใส่วาง
- 2 ความกระด้างของน้ำ
- 3 อุณหภูมิ
- 4 เวลา (เปิดหรือปิดเครื่อง)
- 5 ภาษา
- 6 สถิติ

41 ใ้กรอง

การประกอบใ้กรอง

เครื่องได้จัดเตรียมอุปกรณ์ใ้กรองพิเศษสำหรับดึงเก็บน้ำ ใ้กรองทำมาจากยางเรซินและปกป้องเครื่องจากการทับถมของตะกอน, กรองวัตถุบางอย่าง (เช่นสารคลอรีนและเศษโลหะติดค้าง) ซึ่งสามารถเปลี่ยนกลิ่นและรสชาติของกาแฟขณะที่เรชชาติที่มีอยู่ในน้ำไม่เปลี่ยน เครื่องถูกตั้งจากโรงงานเป็น No, คุณจะต้งตั้งเครื่องเป็น Yes ด้วยตนเอง

1b กดปุ่มโปรแกรม P

2b กดปุ่ม > จนกว่า PROGRAM FILTER ปรากฏที่หน้าจอ

3b กดปุ่ม ok

4b กด > จนกว่า YES ปรากฏที่หน้าจอ

5b ยืนยันโดยการกด ok

6b คำว่า FILTER CHANGE/TURN VALVE จะปรากฏที่หน้าจออย่างต่อเนื่อง

7b เทน้ำในถังเก็บน้ำออก (17) และขันสกรูใ้กรองโดยใช้เครื่องมือประกอบใ้กรอง (24) ซึ่งจัดมาพร้อมกับฐานใ้กรอง (21)

8b เติมน้ำในถังเก็บน้ำด้วยน้ำเย็นและใส่ไปที่เดิม

9b วางภาชนะไว้ใต้หัวฉีดน้ำร้อน (12) แล้วหมุนลูกบิดไปทางขวา (11) ระบบจะเริ่มทำการล้าง

10b รอจนกระทั่งน้ำหยุดไหลออกจากหัวฉีดแล้วหมุนลูกบิดไปทางซ้าย (11) อีกครั้ง

ระบบจะเริ่มร้อนและเครื่องพร้อมจะใช้งานอีกครั้ง

ปุ่มบริการ (7) อาจจะสว่างขึ้น ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้กดปุ่ม (7) เพื่อจัดการให้เครื่องล้างผ่านช่องจ่ายกาแฟ (8) ในระยะสั้น ๆ

สิ่งสำคัญ: จะต้องเลือกและตั้งโปรแกรมก่อนว่าจะใช้ใ้กรองหรือโปรแกรมสำหรับป้องกันตะกอน โปรแกรมทั้งสองจะไม่สามารถตั้งพร้อมกันได้ ถ้ากำลังใช้ใ้กรองเครื่องจะต้องโปรแกรมว่า “Yes” การตั้งความกระด้างของน้ำและตะกอนจะไม่สามารถแสดงได้

ใ้กรองจะเริ่มหมดประสิทธิภาพการทำงานหลังจากการทำงานประมาณ 50 ลิตร ให้ปฏิบัติตาม

คำแนะนำในหมวด “การเปลี่ยนใ้กรอง”

สิ่งสำคัญ: ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องมากนัก ก็จะต้องเปลี่ยนใ้กรองหลังจากใช้งานมาแล้วอย่างมาก 2 เดือน ถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณปรากฏในจอแสดงอาการ (ดูหมวดคู่มือ "การเปลี่ยนใ้กรองโดยไม่อัตโนมัติ (25)") เพื่อเตือนความจำควรจะบันทึกวันที่ที่เปลี่ยนไว้ที่วงล้อด้านบนของใ้กรอง

เพื่อเป็นการปกป้องการเกิดตะกอนขึ้น ควรจะทำการล้างเครื่องในโปรแกรม "การล้างคราบตะกอน" อย่างน้อยปีละครั้งถึงแม้ว่าจะใช้ใ้กรองก็ตาม

การไม่ใ้กรอง

ถ้าหากไม่ต้องการใช้ใ้กรองอีกต่อไป จะต้องตั้งโปรแกรมเครื่องกรองอีกครั้งเป็น “No”

สิ่งนี้สำคัญเหมือนกับที่คุณจะต้องใช้โปรแกรมเอาตะกอนออกเมื่อไม่ใ้กรองนั่นเอง

1c กดปุ่มโปรแกรม P

2c กดปุ่ม > จนกว่า PROGRAM FILTER ปรากฏที่หน้าจอ

3c กดปุ่ม ok

4c กด > จนกว่า NO ปรากฏที่หน้าจอ

5c ยืนยันโดยการกด ok คำว่า PROGRAM FILTER จะปรากฏที่หน้าจอ

6c จากตำแหน่งนี้ คุณอาจจะตั้งโปรแกรมต่อหรือออกจากโปรแกรมโดยการกด exit

42 ความกระด้างของน้ำ

ความถี่ของการล้างเครื่องขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำที่ใส่ ให้ปรับความกระด้างของน้ำให้ถูกต้องทันทีที่เริ่มใช้เครื่อง แล้วระบบก็จะสามารถบอกได้ว่าเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องเริ่มขั้นตอนของการล้างด้วยปูนขาว

อันดับแรกให้ทดสอบน้ำโดยใช้กระดาษทดสอบ (26)

เติมน้ำดื่มลงในแก้วแล้วจุ่มกระดาษทดสอบลงไปและดึงออกทันที จากนั้นให้สลับเบา ๆ ประมาณ

1 นาที ต่อมาก็สามารถอ่านผลได้โดยการนับจุดสีแดง

ระดับต่างๆ ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้

- 1 จุดแดง	=	1-7 dH / 1-12.6 fH	=	LEVEL 1
- 2 จุดแดง	=	8-14 dH / 12.7-25.2 Fh	=	LEVEL 2
- 3 จุดแดง	=	15-21 dH / 25.3-37.8 Fh	=	LEVEL 3
- 4 จุดแดง	=	> 21 dH / > 37.8 Fh	=	LEVEL 4

โรงงานจะตั้งที่ LEVEL 3

1d กดปุ่มโปรแกรม P

2d กดปุ่ม > จนกว่า PROGRAM W. HARD ปรากฏที่หน้าจอ (หน้าจอจะแสดงก็ต่อเมื่อใส่กรองตั้งเป็น NO)

3d กดปุ่ม ok

4d กด > อีกครั้งจนกว่าระดับความกระด้างของน้ำระบุในกระดาษทดสอบลิตมัสปรากฏที่หน้าจอ

5d ยืนยันโดยการกด ok คำว่า PROGRAME W. HARD จะปรากฏที่หน้าจอ

จากตำแหน่งนี้ คุณอาจจะตั้งโปรแกรมต่อหรือออกจากโปรแกรมโดยการกด exit

43 อุณหภูมิ

คุณอาจจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของกาแฟตามระดับความชอบ โดยการตั้ง NORMAL, HIGH หรือ MAXIMUM

การตั้งของโรงงานผู้ผลิต คือ "HIGH"

1 กดปุ่มโปรแกรม P

2 กดปุ่ม > จนกว่า PROGRAM TEMP ปรากฏที่หน้าจอ

3 กดปุ่ม ok

4 กด > อีกครั้งจนกว่าระดับอุณหภูมิที่ต้องการปรากฏที่หน้าจอ

5 ยืนยันโดยการกด ok คำว่า PROGRAME TEMP จะปรากฏที่หน้าจอ

6 จากตำแหน่งนี้ คุณอาจจะตั้งโปรแกรมต่อหรือออกจากโปรแกรมโดยการกด exit

44 ระยะเวลาการ Stand-by

ต้องตั้งเวลาปัจจุบันก่อนที่จะตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องได้

1 กดปุ่มโปรแกรม P เพื่อเข้าสู่รูปแบบโปรแกรม

2 กดปุ่ม > จนกว่า PROGRAM TIMES ปรากฏที่หน้าจอ

3 กดปุ่ม ok และคำว่า TIME SETTING จะปรากฏที่หน้าจอ

4 ยืนยันโดยการกด ok คำว่า HOURS > 00:00 จะปรากฏที่หน้าจอ (ลูกศรจะสว่างขึ้น)

5 กดปุ่ม > จนกว่าเวลาที่ต้องการจะปรากฏ

6 ยืนยันโดยการกด ok ลูกศร < จะสว่างขึ้นที่ด้านข้างของนาฬิกา

7 กดปุ่ม > จนกว่านาฬิกาจะถูกตั้ง

8 ยืนยันโดยการกด **ok** คำว่า **TIME SETTING** จะปรากฏที่หน้าจอ

9 จากตำแหน่งนี้ คุณอาจจะตั้งโปรแกรมต่อหรือออกจากโปรแกรมโดยการกด **exit**

สิ่งสำคัญ: เวลาที่ตั้งไว้จะหายไปถ้าปิดเครื่อง (15) หรือถอดปลั๊ก หรือปลั๊กหลุด

การตั้งเวลาเปิดเครื่อง

การทำงานนี้เพื่อการตั้งเวลาที่ต้องการให้เครื่องเปิด

10 กดปุ่มโปรแกรม **P** เพื่อเข้าสู่รูปแบบโปรแกรม

11 กดปุ่ม **>** จนกว่า **PROGRAM TIMES** ปรากฏที่หน้าจอ

12 กดปุ่ม **ok** และคำว่า **TIME SETTING** จะปรากฏที่หน้าจอ

13 กดปุ่ม **>** จนกว่า **UNIT ON AT** ปรากฏที่หน้าจอ

14 ดำเนินการตั้งอธิบายในตำแหน่ง **4f** จนถึง **7f** เพื่อตั้งชั่วโมงและนาที

15 ยืนยันโดยการกด **ok** คำว่า **UNIT ON AT** ปรากฏที่หน้าจอ

16 จากตำแหน่งนี้ คุณอาจจะตั้งโปรแกรมต่อหรือออกจากโปรแกรมโดยการกด **exit**

การตั้งเวลาเปิดจะยังคงอยู่ในความจำของเครื่องถึงแม้ว่าเครื่องจะหยุดหรือปิด

การตั้งเวลาปิดเครื่อง

การทำงานนี้เพื่อการตั้งเวลาที่เหลืออยู่ก่อนปิดเครื่องหลังจากการทำงานครั้งล่าสุด โรงงานตั้งไว้ที่ 5 ชั่วโมง

17 กดปุ่มโปรแกรม **P** เพื่อเข้าสู่รูปแบบโปรแกรม

18 กดปุ่ม **>** จนกว่า **PROGRAM TIMES** ปรากฏที่หน้าจอ

19 กดปุ่ม **ok** และคำว่า **TIME SETTING** จะปรากฏที่หน้าจอ

20 กดปุ่ม **>** จนกว่า **UNIT OFF AFTER** ปรากฏที่หน้าจอ

21 กดปุ่ม **>** จนกว่าเลขของชั่วโมง (1-12 ชั่วโมง) ซึ่งต้องการให้เครื่องปิดจะปรากฏที่หน้าจอ

ถ้าหากไม่ต้องการให้เครื่อง ให้เลือก **Never**

22 ยืนยันตัวเลือกโดยการกด **ok** คำว่า **UNIT OFF AFTER** จะปรากฏที่หน้าจอ

23 จากตำแหน่งนี้ คุณอาจจะตั้งโปรแกรมต่อหรือออกจากโปรแกรมโดยการกด **exit**

4.5 ภาษา

คุณสามารถเลือกได้ 8 ภาษา : เยอรมัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ดัชต์, รัสเซีย และ โปรตุเกส

โรงงานตั้งเป็นภาษาอังกฤษ

กดปุ่มโปรแกรม **P** เพื่อเข้าสู่รูปแบบโปรแกรม

กดปุ่ม **>** จนกว่า **PROGRAM LANGUAGE** ปรากฏที่หน้าจอ

กดปุ่ม **ok**

กดปุ่ม **>** จนกว่าจะได้ภาษาที่ต้องการ

ยืนยันโดยการกด **ok** คำว่า **PROGRAM LANGUAGE** จะปรากฏที่หน้าจอ

จากตำแหน่งนี้ คุณอาจจะตั้งโปรแกรมต่อหรือออกจากโปรแกรมโดยการกด **exit**

46 สถิติ

การตั้งโปรแกรมนี้อาจจะใช้อ่านความถี่ของหน้าที่การทำงานของหัวข้อเหล่านี้ซึ่งได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว :
1 ถ้วย / 2 ถ้วย / ผงแป้ง / ผลรวม (ระยะเวลาที่ชงกาแฟ) / น้ำ / ใอน้ำ / การทำความสะอาด /
การล้างคราบตะกรัน / การเปลี่ยนไส้กรอง

กดปุ่มโปรแกรม P เพื่อเข้าสู่รูปแบบโปรแกรม

กดปุ่ม > จนกว่า PROGRAM STATIST ปรากฏที่หน้าจอ

กดปุ่ม ok

กดปุ่ม > จนกว่าจะแสดงรายการที่ต้องการ

ยืนยันโดยการกด ok คำว่า PROGRAM STATIST จะปรากฏที่หน้าจอ

จากตำแหน่งนี้ คุณอาจจะตั้งโปรแกรมต่อหรือออกจากโปรแกรมโดยการกด exit

5. การดูแลและบำรุงรักษา

การเปลี่ยนไส้กรอง (25) :

ไส้กรองจะไร้ประสิทธิภาพหลังจากการใช้น้ำประมาณ 50 ลิตร จึงต้องเปลี่ยนไส้กรอง โดยหน้าจอ
จะแสดงคำว่า FILTER CHANGE และปุ่มบริการ (7) จะปรากฏแสงขึ้น

คำแนะนำ: กดปุ่มบริการเพียงอย่างเดียวเมื่อต้องการเปลี่ยนไส้กรอง ซึ่งอาจจะทำกาแฟต่อไปก็ได้, ต้มน้ำ
หรือทำใอน้ำก็ได้ แต่แนะนำให้ใส่ไส้กรองในทันที

1g เทน้ำในช่องเก็บน้ำ (17) ทิ้งให้หมดและเปลี่ยนไส้กรอง

2g กดปุ่มบริการ (7) ประมาณ 2 วินาที คำว่า FILTER CHANGE จะปรากฏที่หน้าจอ

3g เติมน้ำเย็นในช่องที่เติมน้ำและใส่กลับเข้าเครื่อง

4g วางถาดรอง (ความจุประมาณ 1/2 ลิตร) ไว้ใต้หัวฉีด (12) และหมุนลูกบิดไปทางขวามือที่
“ใอน้ำ/น้ำร้อน” (11) ระบบก็จะเริ่มกระบวนการชำระล้าง

5g รอจนกว่าไม่มีน้ำไหลออกจากหัวฉีดและหมุนลูกบิด (11) กลับมาที่ด้านซ้ายดังเดิม

6g ระบบจะเริ่มทำความร้อนอย่างรวดเร็วและสัญลักษณ์การทำกาแฟจะแสดงที่หน้าจอ ซึ่งแสดงว่า
เครื่องพร้อมใช้งานอีกครั้งแล้ว

การเปลี่ยนไส้กรองโดยไม้อัตโนมัติ :

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชงกาแฟบ่อยนักแต่ก็จะต้องเปลี่ยนไส้กรองทุก 2 เดือน แม้ว่าจะไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ ปรากฏ
เพื่อเตือนความจำอาจจะมีกรบันทึกวันที่ที่เปลี่ยนไว้บนฐานของไส้กรอง

1 เทน้ำในช่องเก็บน้ำ (17) ทิ้งให้หมดและเปลี่ยนไส้กรอง

2 เติมน้ำเย็นในช่องที่เติมน้ำและใส่กลับเข้าเครื่อง

3 กดปุ่มโปรแกรม P เพื่อเข้าสู่รูปแบบโปรแกรม

4 กดปุ่ม > จนกว่า PROGRAM FILTER ปรากฏที่หน้าจอ

5 กดปุ่ม ok หน้าจอจะแสดง MANUAL RINSING

6 ยืนยันโดยการกด ok คำว่า FILTER CHANGE / TURN VALVE จะปรากฏที่หน้าจอ อย่างต่อเนื่อง

7 ดำเนินการดังอธิบายในตำแหน่ง 4g ของหัวข้อ "การเปลี่ยนไส้กรอง" (25)

5.1 การล้างเครื่อง (Coffee clean)

การล้างเครื่องอย่างละเอียดทุกชิ้นส่วน ให้เอาเศษกาแฟตกค้างและคราบไขมันที่สะสมซึ่งสามารถทำให้เครื่องหยุดการทำงานได้ การเริ่มโปรแกรมนี้ให้ใช้เม็ดทำความสะอาด Coffee clean ของ ASUKA ซึ่งมีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายของคุณที่ Xpresso โทรศัพท์ 02906 8118

สิ่งสำคัญ: โปรแกรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อการทำความสะอาดชิ้นส่วนของช่องจ่ายกาแฟ ไม่ใช่โปรแกรมสำหรับล้างคราบตะกรัน

เมื่อเครื่องต้องการการล้าง คำว่า **PLEASE RINSE** จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอและปุ่มบริการ (7)

คำแนะนำ: กดปุ่มเมื่อคุณต้องการล้างเครื่องเท่านั้น คุณยังสามารถชงกาแฟ, ทำน้ำร้อน หรือทำไอน้ำได้ตามปกติ แต่แนะนำให้เริ่มการล้างเครื่องทันทีหากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้น

สิ่งสำคัญ: การล้างเครื่องจะถูกขัดจังหวะไม่ได้เมื่อเครื่องได้เริ่มแล้ว

1 กดปุ่มบริการ (7) คำว่า **EMPTY TRAYS** จะปรากฏขึ้น แล้วตามด้วยคำว่า **FILL WATER**

2 ค้างคาน้ำ (9b) และใส่ น้ำ (17) แล้วทำความสะอาดอย่างละเอียด

3 เติมน้ำในถังน้ำและประกอบชิ้นส่วนถังน้ำและถาดเข้าไปที่เครื่องอีกครั้ง

4 เครื่องจะเริ่มการล้างชั่วคราวและแสดงคำว่า **CLEANING TAB INTO** และ **POWDER SHAFT** จะปรากฏขึ้นที่หน้าจออย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำ: วางถ้วยรองรับในปริมาณที่เพียงพอ (ประมาณ 0.5 ลิตร) วางไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ (8)

5 ใส่เม็ด Coffee clean ในช่องกาแฟคั่วบด (20) และปิดฝา ปุ่มบริการ (7) จะมีสว่างขึ้นและคำว่า **PRESS S KEY** จะปรากฏที่หน้าจอ

สิ่งสำคัญ: อย่าใส่เม็ด Coffee clean ในถังน้ำ (17) โดยเด็ดขาด

6 กดปุ่มบริการ (7)

7 เครื่องเริ่มการล้าง

8 การล้างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและใช้เวลาประมาณ 10 นาที คำว่า **EMPTY TRAYS** จะปรากฏที่หน้าจอเมื่อการล้างสิ้นสุดลง

9 นำน้ำในถาด (9b) เททิ้งให้หมด และใส่กลับเข้าไปตำแหน่งเดิม

10 ถ้าจำเป็น ให้เติมน้ำลงในถังน้ำ (17) เพิ่มเติม (กรณีน้ำหมด)

11 เครื่องจะทำความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะใช้งานอีกครั้ง

การล้างเครื่องโดยระบบไม่อัตโนมัติ

ถ้าจำเป็น คุณสามารถเริ่มการล้างเครื่องถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญลักษณ์เตือนปรากฏ

1 กดปุ่มโปรแกรม P เพื่อเข้าสู่รูปแบบโปรแกรม

2 กดปุ่ม > จนกว่า **PROGRAM CLEANING** ปรากฏที่หน้าจอ

3 กดปุ่ม ok หน้าจอจะแสดง **MANUAL CLEANING**

4 ยืนยันโดยการกด ok คำว่า **EMPTY TRAYS / FILL WATER** จะปรากฏที่หน้าจอ อย่างต่อเนื่อง

5 ดำเนินการตั้งอธิบายในตำแหน่ง 2i ของหัวข้อ "การล้างเครื่อง"

ดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้น เริ่มในหัวข้อเรื่อง "การล้างเครื่อง"

ถ้าหากได้เริ่มการล้างเครื่องอย่างไม่ได้ตั้งใจ สามารถขัดจังหวะได้จากจุดเริ่มต้นกระบวนการ โดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด (2) ประมาณ 2 วินาที

5.2 การล้างคราบตะกรัน

ถ้าหากไม่ได้ใช้ไส้กรองพิเศษ (25) ตามปกติ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องล้างอุปกรณ์ด้วยเม็ด Pool clean อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งเป็นปกติ เพื่อเป็นการทำให้การทำหน้าที่ของอุปกรณ์เครื่องใช้ทำงานได้ตามเวลาของมัน การล้างด้วยเม็ด Pool clean ให้ใช้ชนิดที่ผู้จัดจำหน่ายแนะนำเท่านั้นซึ่งมีจำหน่ายที่ Xpresso โทร 02906 8118

หมายเหตุ: ห้ามใช้กรดซัลฟูริกหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนผสมของกรดชนิดนี้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเสียหายของอุปกรณ์ภายในเครื่อง ห้ามใช้น้ำส้มสายชูหรือผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นสารตั้งต้นของน้ำส้มสายชูสำหรับการล้างคราบตะกรัน และห้ามใช้สารใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

เมื่อเครื่องต้องการการล้างคราบตะกรัน คำว่า SYSTEM CALCIF จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอและปั๊มบริการ (7) จะเริ่มมีแสงสว่างขึ้น

คำแนะนำ: กดปั๊มบริการก่อนที่จะเริ่มการล้างคราบตะกรัน คุณสามารถชงกาแฟ, ทำน้ำร้อน และทำโคมได้ตามปกติ แต่หากถึงเวลาต้องล้าง แนะนำให้เริ่มการล้างเครื่องได้ในทันที

สิ่งสำคัญ: ห้ามขัดจิ้งหะใด ๆ หากการล้างได้เริ่มขึ้นแล้ว

- 1 กดปั๊มบริการ (7) คำว่า EMPTY TRAYS จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ
- 2 เหน้ในถาดออกให้หมด (9b) และประกอบเข้าไปอีกครั้ง คำว่า DESCAL IN TANK จะปรากฏ
- 3 ถอดถาดน้ำออก (17) และใส่เม็ด Pool clean ลงไปกับปริมาณน้ำที่เท่ากับขีด 0.5 ลิตร (ปฏิบัติตามคำแนะนำ)

สิ่งสำคัญ: ห้ามใส่เม็ดล้างคราบตะกรันลงในช่องกาแฟคววด (20)

- 4 ใส่ถังน้ำกลับที่เดิม คำว่า TURN VALVE จะปรากฏขึ้น
- 5 วางถ้วยรองรับในปริมาณที่เพียงพอ (ประมาณ 0.5 ลิตร) วางไว้ใต้หัวฉีด (12)
- 6 หมุนลูกบิดไอน้ำ, น้ำร้อน (11) ไปทางขวามือเพื่อเปิด
- 7 เครื่องจะล้างคราบตะกรันโดยอัตโนมัติและน้ำก็จะไหลผ่านทางหัวฉีด (12) (ประมาณ 10 นาที)
- 8 เมื่อคำว่า TURN VALVE ปรากฏขึ้นที่หน้าจอ คุณสามารถหมุนลูกบิดไปทางซ้าย (11)
- 9 ในตำแหน่งนี้คราบตะกรันก็จะไหลออกถาด (ประมาณ 15 นาที)
- 10 ทันทีที่สารละลายและตะกรันถูกกำจัดออกและไหลออกมา คำว่า EMPTY TRAYS จะปรากฏที่หน้าจอ
- 11 ดึงถาดออก (9b) และเหน้ในถังน้ำร้อนออก (17)
- 12 คำว่า FILL WATER ปรากฏที่หน้าจอ
- 13 เติมน้ำในถัง (17) ด้วยน้ำธรรมดาและใส่ถังน้ำ, ถาดน้ำเข้าไปดังเดิม คำว่า TURN VALVE จะปรากฏที่หน้าจอ
- 14 หมุนเปิดลูกบิดไอน้ำ/น้ำร้อน (11) ไปทางขวามือ
- 15 ระบบจะถูกล้างอีกครั้งหนึ่งผ่านหัวจ่ายไอน้ำ/น้ำร้อน (12) เป็นระยะ ๆ (ประมาณ 5 วินาที)
- 16 เมื่อคำว่า TURN VALVE ปรากฏ จึงจะสามารถหมุนลูกบิดไปทางซ้าย (11)
- 17 ระบบจะถูกล้างและน้ำก็จะไหลลงที่ถาดรอง (ประมาณ 5 นาที)
- 18 เมื่อกระบวนการล้างเสร็จสิ้น คำว่า EMPTY TRAYS จะปรากฏที่หน้าจอ
- 19 เหน้ในถาดออกให้หมด (9b) และใส่เข้าไปดังเดิม
- 20 ระบบจะเริ่มทำความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว ปั๊มบริการ (7) จะสว่างขึ้น และคำว่า PLEASE RINSE จะปรากฏที่หน้าจอ
- 21 กดปั๊มบริการ (7) เพื่อล้างระบบโดยผ่านช่องจ่ายกาแฟ (8)
- 22 เครื่องพร้อมสำหรับการใช้งานอีกครั้ง

การล้างคราบตะกรันโดยระบบไม้อัตโนมัติ

- 1 กดปุ่มโปรแกรม P
- 2 กดปุ่ม > จนกว่า คำว่า DESCAL ปรากฏที่หน้าจอ
- 3 กดปุ่ม ok คำว่า MAN. DESCALING ปรากฏที่หน้าจอ
- 4 ยืนยัน โดยการกด ok คำว่า EMPTY TRAYS จะปรากฏที่หน้าจอ
- 5 ดำเนินการดังอธิบายในหัวข้อที่ 2 ของหัวข้อ "การล้างคราบตะกรัน"

ถ้าหากได้เริ่มโปรแกรมการล้างตะกรัน โดยไม่ได้ตั้งใจ สามารถขัดจังหวะกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นได้โดยกดปุ่ม เปิด/ปิด (2) ประมาณ 2 วินาที

5.3 การล้างทั่วไป

ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงไปใต้น้ำ และห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสารซึ่งทำให้สีกร่อน

ทำความสะอาดข้างในและข้างนอกโดยการใช้เพียงผ้านุ่ม ๆ ที่ชื้น

เทน้ำในถาด (9b) และภาชนะใส่กาแฟที่บดแล้ว (9c) ออก เมื่อมีคำแนะนำขึ้นที่หน้าจอ

ทำความสะอาดกับน้ำอุ่น, น้ำสบู่บ้างในบางโอกาส

เมื่อล้างถาดรอง (9b) ควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสของแถบโลหะ (9d) ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของถาดด้วยทุกครั้ง

เทน้ำในถังเติมน้ำทิ้งทุก ๆ วันและเติมน้ำที่สะอาดลงไปใหม่

ทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำร้อน/ไอน้ำด้วยผ้านุ่มหลังจากการใช้แต่ละครั้ง

สำหรับความปลอดภัยของผู้ใช้ กรุณาอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนที่จะพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์กับสายหลัก

กรุณาศึกษารายละเอียดของคำแนะนำในการใช้เครื่องก่อนที่จะติดตั้งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวเอง

6. กระแสไฟฟ้า

เครื่องนี้ได้ถูกออกแบบสำหรับมาใช้กับไฟฟ้าขนาดแรงดัน 240 V, 50 Hz เท่านั้น ถ้าต่อกับขนาดไฟที่แตกต่างอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

7. ข้อมูลจากระบบ

สัญลักษณ์	ความหมาย	สิ่งที่ต้องทำ
FILL UP PIPE-SYS	เติมหรือล้าง	เปิดลูกบิดน้ำร้อน/ไอน้ำ (11)
FILL WATER	ถังน้ำแห้ง (17) ถังน้ำเคลื่อน/ใสไม่ตรงล็อก (1)	เติมน้ำสะอาด ใสถังน้ำใหม่อีกครั้ง
FILL BEANS	เมล็ดกาแฟหมด	เติมเมล็ดกาแฟลงในช่องบรรจุ (18)

สิ่งสำคัญ: คำว่า FILL BEANS จะยังขึ้นที่หน้าจอจนกว่าคุณชงกาแฟ

EMPTY TRAYS	ถาดตะแกรง (9b) และ/หรือช่องเก็บกากกาแฟเต็ม (9c)	เทน้ำในถาดตะแกรง และ/หรือกากกาแฟในช่องออกให้หมด
TRAYS MISSING	ถาดตะแกรง (9b) และช่องกากกาแฟ (9c) เคลื่อนที่หรือไม่ตรงล็อก จุดเชื่อมต่อของถาดตะแกรงสกปรก (9d)	ใส่ถาด (9a) และช่องกากกาแฟ (9c) เข้าไปใหม่อีกครั้ง ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อ
SYSTEM TOO HOT	ระบบร้อนเกินไป	พักให้เย็นลง
PLEASE CLEAN	เครื่องต้องการการทำความสะอาด	ทำความสะอาดเครื่อง (ดูข้อ 5.1)
SYSTEM CALCIF.	เครื่องมีคราบตะกรัน	ล้างคราบตะกรัน (ดูข้อ 5.2)
FILTER CHANGE	ไส้กรองหมดอายุ	เปลี่ยนไส้กรองใหม่ (ดูข้อ 5)
CLOSE THE DOOR	ประตูของเครื่องเปิด/ปิดฝาไม่สนิท	ปิดประตู

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหา	ความหมาย	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำน้ำร้อนและไอน้ำ	หัวฉีดตัน (12)	ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างละเอียด
ไม่มีฟองเท่าที่ควร	ปริมาณนมไม่สมดุล	ใช้นมจืดไขมันต่ำเย็น ๆ
เครื่องมีกาแฟเพียง 2-3 หยด	ปรับระดับกาแฟบดละเอียดเกินไป ใช้กาแฟคั่วบดซึ่งมีความละเอียดมากเกินไป	เปลี่ยนระดับความละเอียดของการบดให้หยาบขึ้น ใช้กาแฟคั่วบดที่หยาบมากขึ้นอีกนิด
กาแฟไม่เป็น "คริม"	ใช้ชนิดกาแฟไม่เหมาะสม เมล็ดกาแฟไม่ใช่เมล็ดที่คั่วบด การบดไม่เหมาะกับชนิดของก	เปลี่ยนชนิดกาแฟที่ใช้ ใช้เมล็ดกาแฟคั่วบดใหม่ ปรับการบด
มอเตอร์เครื่องบดทำงานเสียงดัง	อาจจะมีกรวดอยู่ในมอเตอร์เค้ บดที่ส่วนประกอบของเครื่องจาก ต่างประเทศ	ติดต่อศูนย์บริการ อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่อง โดยใช้กาแฟคั่วบดสักกระยะ
โปรแกรมล้างคราบตะกรันไม่ทำงาน	ระบบใส่กรองถูกตั้งที่ "Yes"	ให้ตั้งระบบใส่กรองที่ "No"
ERROR 1	ปุ่มเปิด/ปิดวงกลม (2) มีแสงส อุปกรณ์ยังไม่พร้อมทำงาน (เย็นเกินไปเหมาะสมประมาณ 1-2 ชม.	ปล่อยให้อุ่นเครื่องที่อุณหภูมิ
ERROR 2	ปุ่มเปิด/ปิดวงกลม (2) มีแสงส อุปกรณ์ยังไม่ร้อนเพียงพอถึง ระดับอุณหภูมิที่จะเริ่มทำงาน	ปล่อยให้อุ่นเครื่องที่อุณหภูมิ เหมาะสมประมาณ 1-2 ชม.
ERROR 3	ปุ่มเปิด/ปิดวงกลม (2) มีแสงส เครื่องคัมถูกกีดขวางหรือติดตั้งไม่ ถูกต้อง	ติดต่อศูนย์บริการ

XPRESSO COFFEE

16/2 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน อ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร 02 9060808 แฟกซ์ 02 906 3200 www.xpresso-coffee.com